




Охота - 3

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА
инструкция по применению




Охота - 3

Электрошашлычница

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

При покупке электрошашлычницы необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в гарантийном талоне. Требуйте от продавца проверки исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем присутствии.



её легко мыть.

1. Общие указания

- 1.1. Пожалуйста, перед первым включением внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по безопасной эксплуатации.
- 1.2. Электрошашлычница «Охота-3» предназначена для приготовления шашлыков (из мяса, рыбы, курицы) в домашних условиях.
- 1.3. Охота-3 – электрошашлычница с вертикальным расположением шампуров.
- 1.4. Во избежание подгорания мяса при возникновении препятствия шампуры автоматически меняют направление вращения.
- 1.5. Шашлычница имеет переменный нагрев, чтобы мясо не подгорало и не твердело.
- 1.6. Съемные части шашлычницы позволяют

2. Технические характеристики

- | | |
|--|------|
| 2.1. Номинальное напряжение, В | 220 |
| 2.2. Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| 2.3. Номинальная частота, Гц | 50 |

3. Комплект поставки

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 3.1. Электрошашлычница | 1 шт; |
| 3.2. Шампур | 5 шт; |
| 3.3. Руководство по эксплуатации | 1 шт; |
| 3.4. Коробка упаковочная | 1 шт. |

4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током избегайте попадания влаги внутрь корпуса.
- 4.2. Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- 4.3. Запрещается прикасаться к нагретым частям во избежание ожогов.
- 4.4. Запрещается перемещать включенный прибор.
- 4.5. Производите чистку корпуса только с помощью влажной салфетки. Съемные насадки можно мыть мыльной водой.
- 4.6. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном Руководстве по эксплуатации.
- 4.7. Запрещается располагать прибор вблизи легковоспламеняющихся предметов и жидкостей.
- 4.8. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 4.9. Перед включением прибора убедитесь, что переключатель стоит в позиции «Выключено».
- 4.10. После окончания работы убедитесь, что прибор выключен, и только после этого отсоедините кабель от сети.
- 4.11. При повреждении сетевого шнура недопустимо его использование.
- 4.12. Замену поврежденного сетевого шнура, разборку и ремонт производите только в специализированной мастерской.

5. Подготовка к работе

- 5.1. Освободите электрошашлычницу от упаковочного материала. Убедитесь в комплектности поставки и в отсутствии механических повреждений.
- 5.2. Электрошашлычницу, транспортируемую в холодный период времени, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.
- 5.3. Перед первым включением необходимо протереть электрошашлычницу мягкой и слегка влажной тканью. Шампуры помойте в мыльной воде.
- 5.4. Включив прибор в сеть, произведите разогрев нагревателя в течение пяти минут.

6. Порядок работы

- 6.1. Установить электрошашлычницу на стол.
- 6.2. Включить электрошашлычницу в электросеть.
- 6.3. Нанизать подготовленный продукт на шампуры.
- 6.4. После нагрева прибора установить шампуры в электрошашлычницу.
- 6.5. Установите защитный кожух.
- 6.6. По мере готовности продукта извлекайте шампуры из камеры.
- 6.7. После окончания приготовления продукта отключите электрошашлычницу.
- 6.8. После полного охлаждения протрите электрошашлычницу влажной тканью, затем протрите насухо.

7. Правила хранения

- 7.1. Хранить электрошашлычницу следует в сухом помещении при температуре не ниже +5 °С и не выше +40 °С, относительной влажности не более 80%, в вертикальном положении.

8. Гарантия

- 8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 8.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её компонентов, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети.
- 8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
- 8.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном Руководстве.

9. Производитель

- 9.1. «Wuxi Beiyi Electric Co., Ltd.» Китай
- 9.2. Адрес производителя: New Century Industrial Zone, Zhaqiao, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi, Jiangsu, China