

LUAZON®

Тостер для бутербродов «3 в 1»

Артикул: 1170135

Модель: LT-08



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Благодарим за использование продукции LuazON.
Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3 вида сменных панелей: для горячих бутербродов, пончиков, вафель
- Антипригарное покрытие сменных панелей
- Теплоизолированные ручки
- Фиксатор ручек
- Световой индикатор работы
- Световой индикатор нагрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 750 Вт
 - Питание: 220 В
 - Материал корпуса: пластик
- Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: тостер для бутербродов, сменные панели для вафель, пончиков, горячих бутербродов, инструкция, гарантийный талон.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Протрите корпус и пластины прибора влажной тканью, тщательно просушите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность. При установке следите за тем, чтобы прибор стоял на безопасном расстоянии от мебели, бытовой техники, стены и т.д. Сетевой шнур не должен свешиваться с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен прибор.
2. Вставьте вилку в розетку. Загорится красный индикатор питания. Когда прибор достигнет нужной температуры – загорится зеленый индикатор. Прибор готов к работе. Если в процессе работы прибора зеленый индикатор погас – была автоматически включена функция поддержания температуры. Прибором можно пользоваться независимо от горения зеленого индикатора, если прибор подключен к электросети.
3. Для получения равномерно поджаренной золотисто-коричневой корочки можно смазать стороны хлеба, прилегающие к пластинам, небольшим количеством сливочного или растительного масла.
4. Приготовления горячих бутербродов:
 - a. Откройте прибор, установите пластины для бутербродов.
 - b. Положите на нижнюю пластину два кусочка, распределите начинку на каждом кусочке и накройте еще двумя кусочками хлеба. При необходимости можно приготовить только один бутерброд.
 - c. Для оптимального сжатия не кладите начинку слишком близко к краям ломтиков. Закройте прибор, прижав хлеб верхней пластиной до щелчка механизма автоматической блокировки с фиксацией на нижней пластине. Во время приготовления индикатор нагрева будет периодически загораться.
 - d. Когда поджаренные бутерброды приобретут золотистый цвет, извлеките их, используя деревянную или пластмассовую кухонную лопатку.
 - e. Чтобы продолжить приготовление горячих бутербродов, поместите еще два кусочка хлеба на нижнюю пластину, как только погаснет зеленый индикатор нагрева.
5. Приготовление вафель:
 - a. Откройте прибор, установите пластины для вафель.
 - b. Налейте небольшое количество теста, примерно по 1 столовой ложке, в каждую форму. Точное количество устанавливается путём эксперимента. Для оптимального сжатия

- тесто не должно «забегать» за края.
- c. Примерное время приготовления вафель 3-4 минуты.
 - d. Совет: чтобы избежать пригорания вафель, добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла, а сахар замените сахарной пудрой.
 6. Приготовление пончиков:
 - a. Откройте прибор, установите пластины для пончиков.
 - b. Налейте небольшое количество теста в каждую ячейку. Точное количество устанавливается путём эксперимента. Для оптимального сжатия тесто не должно «забегать» за края.
 - c. Примерное время приготовления пончиков 3-4 минуты.
 - d. Совет: чтобы избежать пригорания пончиков, добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла, а сахар замените сахарной пудрой.
 7. После завершения работы отключите прибор от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой корпуса и антипригарных пластин прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Очищайте корпус и пластины прибора влажной тканью, смоченной в мыльном растворе, не используйте абразивные моющие средства.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость, не мойте его в посудомоечной машине.
- Для дальнейшего использования протрите насухо.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Прибор имеет вилку европейского типа. Используйте розетку с заземлением.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.
- Не извлекайте бутерброды / вафли / пончики острыми предметами.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети могут потянуть за него, уронить прибор и получить сильный ожог.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте его в посудомоечной машине, не используйте прибор во влажных местах;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
 - не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно вынимайте вилку из розетки.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.