



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

LuazON

Артикул: 1215310

Модель: LW-25

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичный дизайн
- Удобная нескользящая ручка
- Кнопка включения
- Керамическое покрытие пластин выпрямителя
- 3 насадки в комплекте: мелкое, среднее и крупное «гофре»
- Турмалиновое покрытие насадок
- Быстрый разогрев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 35 Вт
- Напряжение: 220 В
- Длина провода: 1.3 м

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: выпрямитель для волос, три насадки «гофре», инструкция, гарантийный талон.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Если Вы планируете сделать укладку «гофре», наденьте нужную насадку «гофре».
4. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
5. Включите прибор. Через 2-3 минуты после включения прибор готов к использованию.
6. Равномерно распределите прядь волос между пластинами и сожмите пластины на несколько секунд. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам.
7. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед установкой или снятием насадок убедитесь в том, что прибор отсоединён от электросети и полностью остыл.
- Не используйте прибор для укладки влажных волос.
- Перед расчёсыванием после укладки дайте волосам остыть.



ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите выпрямитель мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура, при обнаружении неисправности отнесите его в ремонт. Не чините прибор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10°C и выше 40°C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

LuazON. Искусство заботы о близких.