



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

ЙОГУРТНИЦА VICONTE VC-1447

АРТИКУЛ: 1119084

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Описание

В комплекте керамическая чаша и 5 пластиковых стаканчиков по 160 мл. Применение керамической чаши и идеальная герметичность между крышкой и контейнером предотвращают попадание загрязнений извне в йогурт во время его изготовления. Использование керамической чаши с положительным температурным коэффициентом, обеспечивает контроль температуры и экономию энергии. Потребляемая мощность составляет 15 Вт. Конструкция контейнера характеризуется плоской и широкой горловиной. Это удобно для очистки, хранения и загрузки продуктов. Поддержание постоянной температуры на уровне 42°С наилучшим образом способствует активному размножению лактобактерий. Постоянная температура 42°С может поддерживаться в любое время года. Таймер и функции светодиодного дисплея позволяют автоматически завершать приготовление йогурта. Для облегчения процесса приготовления звуковой сигнал сообщит пользователю об окончании работы.

Способы приготовления

Поместите свежее молоко и йогурт без вкусовых добавок в контейнер для йогурта или в стаканчики в соотношении 10:1. Также вы можете приобрести закваску для йогурта, а затем смешать её со свежим молоком (как правило, необходимо 1000 мл молока на 10 г закваски для йогурта). Закройте крышку контейнера для йогурта и тщательно размешайте содержимое, а затем закройте верхнюю крышку йогуртницы и включите питание.

При подключении к источнику питания загорается экран. Сначала необходимо выбрать программу для приготовления рисового вина или йогурта. Для этого нажмите кнопку включения, а затем выставите время (+/-) для настройки времени. Вы можете установить время в соответствии с инструкцией. Также вы можете установить время в соответствии с личными предпочтениями или в зависимости от температуры помещения. Если вы хотите, чтобы йогурт получился более густым, увеличьте время на таймере. Обычно время регулируется между 8 -10 часами.

После завершения настройки таймера нажмите кнопку для запуска йогуртницы. Заданное время отобразится на светодиодном экране. Если индикатор функций светится, это означает, что йогуртница работает. По истечении заданного периода времени прозвучит тройной звуковой сигнал, напоминающий о том, что йогурт готов.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Способ хранения

Йогурт пригоден для употребления сразу же после окончания его приготовления. Вы можете выдержать его в холодильнике в течение 8 часов для улучшения вкусовых качеств. Также Вы можете добавить в йогурт фрукты или сахар по желанию.

Факторы, влияющие на качество продукта

- необходимо использовать простое молоко, а не молочнокислый йогурт;
- в качестве сырья не используйте испорченное молоко, или молоко или йогурт низкого качества;
- в случае использования йогурта или молока, только что взятого из холодильника,
- необходимо увеличить время приготовления;
- вы можете использовать различные вкусовые добавки по своему выбору, такие как фруктовый сок, мёд, сахар, шоколад и т.д., чтобы разнообразить вкус.

Чистка и техническое обслуживание

После использования вытащите вилку питания. Начинайте очистку после того, как устройство остынет.

Очищайте йогуртницу своевременно, сразу после использования, во избежание появления специфического запаха.

Не мойте корпус изделия и не погружайте его в воду.

Очистите и протрите продукт, и положите его в упаковку, если он не используется в течение долгого периода времени.