

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шагомер имеет двойное питание: солнечная и резервная батареи.

Солнечная панель вырабатывает электроэнергию для работы шагомера в среде с хорошим освещением.

Примечание: Страйд установка: диапазон от 30 см до 150 см; с установкой интервала на 2 см.

По умолчанию шаг: 80 см.

Резервный аккумулятор активируется, когда не хватает солнечной энергии для работы устройства.

Характеристики:

- ЖК-дисплей
- Кнопка Режим
- Солнечные Панели
- Кнопка Сброса
- Зажим для Ремня
- Кнопка Set

Особенности:

- Счетчик шага до 99999 шагов.
- Пройденное расстояние указание до 999.99 км.
- Калории до 999.99 ккал.
- Метрическая и британская системы измерения.
- Автоматическое отключение.
- Темп считается по движению талии. Для точных показаний закрепите устройство ближе к центру тела.
- Расчет калорий. Держите кнопку Mode до тех пор, пока в нижней части дисплея не появится надпись «ккал». Нажмите кнопку Set для ввода веса вашего тела. Цифры на дисплее начнут мигать ##. Нажмите кнопку сброса столько раз, сколько необходимо для установки веса. После того, как значение будет задано, не нажимайте никаких кнопок в течение 5 секунд, шагомер вернется в «режим калорий». Шагомер начинает считать, как только начнется движение. Чтобы сбросить счетчик калорий, нажмите и удерживайте кнопку сброса до тех пор, пока цифры не обнулятся.

Примечание: диапазон от 30 кг до 135 кг; интервал 1 кг. По умолчанию вес: 45 кг.

- Шагомер может быть установлен в британской или метрической системе. Чтобы установить режим, нажмите и удерживайте кнопку Mode, пока на дисплее не обнулится цифры. Нажмите кнопку Mode, чтобы проверить информацию о пройденном расстоянии. Смотрите на нижнюю строку индикатора, чтобы увидеть, в какой системе исчисления фиксируются измерения.
- Автоматическое отключение. Если движение не обнаруживается в течение 1 минуты, шагомер автоматически выключается. Значения будут сохранены в памяти. Как только начнется движение, шагомер возобновит работу.
- Функция счетчика шагов. Нажмите Mode кнопку, пока внизу дисплея не появится слово “шаг”.
- Избегайте резких движений.
- Подсчет шагов начинается с 5 шага. Менее 5 шагов не отображаются, после 5 будут показаны все шаги с первого. Для сброса счетчика нажмите и удерживайте кнопку Reset.
- Пройденное расстояние. Удерживайте кнопку Mode, пока внизу дисплея не появится слово “км” для метрической версии. Нажмите кнопку Set для регулировки расстояния шага. Цифры на дисплее начнут мигать**. Нажмите кнопку сброса столько раз, сколько необходимо, чтобы отрегулировать до нужного значения. После того как значение будет задано, не нажимайте никаких кнопок в течение 5 секунд, это даст возможность вернуться к режиму пройденного расстояния.
- Резервная батарея: АГ 13 1штука.

Примечание: Не разбирайте детали, электрические компоненты и не заменяйте резервную батарею самостоятельно. Это может повредить устройство и повлиять на точность измерений.

Поиск и устранение неисправностей.

- Если ваши движения не считываются, убедитесь в том, правильно ли закреплён шагомер.
- Если цвет ЖК-дисплея чёрный, значит, шагомер был оставлен под прямыми солнечными лучами или использовался при высокой температуре слишком долго. Уберите его в тень для восстановления рабочего состояния.