



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптово-розничный интернет-магазин

### Инструкция по эксплуатации массажера

Откройте отсек для батареек.

Вставьте необходимое количество батареек, соблюдая полярность.

Закройте отсек для батареек.

Прибор готов к использованию.

После использования прибор выключите.

Не мойте прибор под проточной водой, берегите от повреждений.

Если не планируете использовать прибор долгое время, достаньте из него батарейки.

Следите, чтобы используемые батарейки были в рабочем состоянии, не применяйте вместе старые и новые батарейки.