



КОПИЛКА

Предупреждение:

- Этот продукт предназначен только для монет.
- Для детей старше 6 лет.
- Дети могут использовать данный продукт только под присмотром родителей, чтобы предотвратить проглатывание монет.
- В продукте используются только батарейки мощностью 1,5 V.

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

В данном продукте используются три батарейки типа АА.

1. Используя отвертку, открутите шуруп на крышке отсека для батареек.
2. Установите три батарейки типа АА, соблюдая полярность, которая указана в отсеке.
3. Установите крышку обратно и закрутите шуруп.

Использование

1. Убедитесь, что отверстие для выхода монет в нижней части копилки закрыто.
2. Поставьте переключатель в положение ON.
3. Положите монету в обозначенное место и осторожно нажмите на монету, чтобы привести в действие механизм.
4. Через 1 секунду копилка начнет работать.
5. Покажется голова кота и лапка быстро смахнет монету в копилку.

Копилка предназначена для монет разного номинала; может вмещать до 40 монет одновременно.

Как достать монеты из копилки:

1. Перед тем, как достать монету, поверните переключатель в положение OFF. Далее, используя твердый и узкий предмет (например, монету) поверните по стрелке крышку отверстия для выхода монет на дне копилки.
2. После удаления монет, закройте отверстие таким же способом, поворачивая крышку в обратном направлении.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Особые рекомендации:

- Если вы долго не пользуетесь прибором, вытащите батарейки.
- Держать дальше от огня.
- Не ронять.
- Выключать прибор, если он не используется.