



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по эксплуатации будильника

Часы оснащены полифоническим сигналом и семью цветами подсветки.

Экран представлен в виде картинке с трехмерным изображением, где отображается время, значок будильника, температура.

Настройка текущих показателей:

После установки батареек на дисплее автоматически отобразится показатель PM, CLOCK, SECOND, показатель температуры. После этого показатель времени установится как «12:00» (24-часовой режим).

Для установки времени нажмите кнопку «SET», затем кнопками «UP» и «DOWN» выберите показатели «год», «месяц», «день», «часы», «секунды».

Для выбора между 12- и 24-часовым режимом нажмите кнопку «UP». При выборе 12-часового режима на дисплее появится символ «PM».

Настройка будильника:

Нажмите кнопку «AL» для вхождения в режим корректировки будильника. Когда на дисплее отобразится --/--, можно выставлять время.

Нажмите кнопку «UP», на дисплее отобразится показатель «0:00», затем, при повторном нажатии, активизируется режим включенного экрана, далее – режим выключенного.

Нажимая кнопки «SET», «UP» и «DOWN», вы сможете установить показатели «часы», «минуты», «спящий режим» (выбирается от 1 до 60 минут), «мелодия будильника» (пять мелодий – звуки природы + 1 режим «бип-бип»).

Когда наступит время для будильника, мелодия будет проигрываться около 2 минут. Если вы остановите проигрывание мелодии, но не выключите будильник, мелодия будет проигрываться через каждые 2 минуты.

Настройка термометра:

Дисплей отображает температуру в помещении (0-50 C/32-122 F). Если температура ниже 0 C, на экране отобразится показатель «Lo». Если температура выше 50 C, на экране отобразится показатель «Hi». Нажмите кнопку «Down» для выбора между градусами Цельсия и Фаренгейта.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Выбор мелодии:

При нажатии на крышку будильника в течение двух секунд, начнет проигрываться мелодия будильника. Продолжительность каждой мелодии – 10 минут. Если во время проигрывания мелодии нажать на любую кнопку, мелодия прекратит проигрываться. Если во время проигрывания мелодии вновь нажать на крышку будильника, мелодия сменится.

Выбор подсветки:

Нажмите на крышку будильника – заиграет мелодия с подсветкой, подсветка меняет цвета каждую минуту.

Спящий режим для режима экономии:

В активном режиме отображение времени длится 4 секунды, отображение даты – 2 секунды, температуры – 2 секунды, далее будильник входит в спящий режим. Для отображения показателей вновь нажмите на крышку будильника.

Работает от 3-х AAA батареек.

Беречь от воздействия жидкостей, от нагревания под воздействием солнечного света или нагревательных приборов.

Не применяйте вместе старые и новые батарейки.