



www.sima-land.ru

Оптов-розничный интернет-магазин

Чтобы открыть коробку:

1. Поверните диск с цифрами влево до упора
2. Затем снова поверните диск до первой цифры номера на наклейке, которая находится на стикере снизу копилки.
3. Затем поверните диск в правую сторону до второй цифры со стикера.
4. Потяните за ручку и откройте дверцу.

Это хороший учитель для развития элементарных навыков у детей!