

ИЖ-2

Ножеточка

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

При покупке ножеточки необходимо убедиться в наличии даты продажи, подписи продавца и штампа магазина в гарантийном талоне. Требуйте от продавца проверки исправности, работоспособности и комплектности устройства в Вашем присутствии.



1. Общие указания

- 1.1. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации перед первым использованием.
- 1.2. Ножеточка «ИЖ-2» предназначена для заточки металлических ножей, ножниц и отверток.
- 1.3. Ножеточка располагает затачиваемый инструмент под наиболее эффективным углом заточки.
- 1.4. Имеет очень компактные размеры.

2. Технические характеристики

- | | |
|--|---------|
| 2.1. Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| 2.2. Номинальная потребляемая мощность, Вт | 10 |
| 2.3. Номинальная частота, Гц | 50 |

3. Комплект поставки

- | | |
|----------------------------------|-------|
| 3.1. Ножеточка | 1 шт. |
| 3.2. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 3.3. Коробка упаковочная | 1 шт. |

4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение электросети в Вашем доме соответствует тому, которое указано на приборе (220 В, 50 Гц).
- 4.2. Прибор предназначен для работы в сухих помещениях при температуре воздуха от 10°C до 35°C
- 4.3. Во избежание поражения электрическим током или возникновения пожара, не погружайте устройство в воду или другие жидкости.
- 4.4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 4.5. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.

- 4.6. Не прикасайтесь к движущимся деталям во время работы ножеточки.
- 4.7. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- 4.8. Используйте прибор только по назначению, как описано в данном Руководстве по эксплуатации.
- 4.9. При повреждении сетевого шнура или корпуса устройства недопустимо его использование.
- 4.10. Прибор не предназначен для заточки керамических ножей.
- 4.11. Не тяните за шнур питания и не перекручиваете его.
- 4.12. Замену поврежденного сетевого шнура, разборку, ремонт и регулировку ножеточки производите только в специализированной мастерской.

5. Порядок работы

- 5.1. Освободите ножеточку от упаковочного материала.
- 5.2. Включите прибор в сеть.
- 5.3. Поворачивайте направляющую муфту до тех пор, пока рисунок соответствующего инструмента, который вы хотите заточить, не окажется сверху.
- 5.4. Держите прибор на столе левой рукой, а затачиваемый инструмент - правой.
- 5.5. Нажмите кнопку включения.
- 5.6. Подождите 5-7 секунд, пока точильные камни в приборе не раскрутятся до номинальных оборотов.
- 5.7. Плавно и без усилий проведите острой кромкой по всей длине полотна ножа или ножниц в зоне точильного камня. При заточке ножей пользуйтесь попеременно обоими наклонными пазами. Достаточно провести по каждому разу 3-5 раз.
- 5.8. После заточки обязательно протрите нож влажной тканью.
- 5.9. Для заточки отверток вставьте перо отвертки в отверстие соответствующего размера, расположенное в торце направляющей муфты.

6. Очистка и уход

- 6.1. После окончания работы отключите прибор от электросети.
- 6.2. При чистке прибора не используйте жесткие губки, абразивные и агрессивные чистящие средства.
- 6.3. Запрещается погружать корпус с электродвигателем в любые жидкости, а также мыть водой или в посудомоечной машине.

7. Правила хранения

- 7.1. Хранить прибор следует в сухом помещении при температуре не ниже +5 С° и относительной влажности не более 80%.

8. Гарантия

- 8.1. Гарантийный срок обслуживания 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 8.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её компонентов, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети.
- 8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
- 8.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном Руководстве.

9. Производитель

- 9.1. Ningbo Lessen Electric Manufacture Co., Ltd , Китай (Нингбо Лессен Электрик Маньюфэкчэ Ко., Лтд.)
- 9.2. Адрес производителя: No.7, Yangmei Avenue South Henghe town cixi, Zhejiang, China (No.7, Янмей Авеню Сауф Хенхе таун сити, Джайдзян, Китай)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт
Изыто « » _____ 201__ г. Исполнитель _____
Ф.И.О.

*Великие реки*TM является зарегистрированной
торговой маркой. Все права защищены.
Сделано в КНР специально для России.

Гарантийный Талон
Ножеточка «Иж-2»

Дата производства _____ Май 2014
Заводской номер _____
Фирма - продавец _____
Гарантийная мастерская _____

В случае, если графа гарантийная мастерская не заполнена, услуги по
гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец.

Дата продажи _____



Выполнены работы _____

Исполнитель

Владелец

фамилия, имя, отчество подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

М.П.

должность и подпись руководителя предприятия,

выполнившего ремонт

Товар сертифицирован



www.velikiereki.ru