



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ

Тип: напольный

МОДЕЛЬ: SA-0653

АРТИКУЛ: SA-0653W

Максимальная мощность: 1800Вт

Игольчатый нагревательный элемент

3 режима работы: 750Вт / 1050Вт / 1800Вт

Регулируемый термостат

Защита от перегрева

Параметры электросети:
220-240 В, 50 Гц

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Воздуховыпускная решетка | 4. Регулируемый термостат |
| 2. Корпус | 5. Переключатель мощности |
| 3. Опорные ножки | |

Дополнительно в комплект поставки входят:

6. Винты для опорных ножек, 2 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях (в качестве дополнительного источника обогрева помещений) в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте обогреватель вне помещений, а также в помещениях площадью менее 5 м².
- Запрещается включать прибор влажными руками, так как это может привести к поражению током.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Располагайте прибор вертикально на плоской и устойчивой поверхности (на полу, на столе и т.п.).
- Во избежание пожара располагайте прибор так, чтобы окружающие предметы находились на расстоянии не ближе 50 см от передней решетки и не ближе 20 см от задней и боковых сторон.

- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. В случае поломки или неправильной работы диагностика и ремонт прибора может проводиться только авторизованным сервисным центром (полный список авторизованных сервисных центров см. в Гарантийном талоне).
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, а также вблизи легковоспламеняющихся или деформирующихся от воздействия температуры предметов и веществ.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от электрических розеток, а также не ближе 0,2 м от окружающих предметов.
- НЕ НАКРЫВАЙТЕ работающий прибор и не используйте его для сушки белья.
- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибором лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.**

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием обогревателя необходимо его подготовить следующим образом:

- Извлеките прибор из упаковочной коробки и удалите все пенопластовые части и другие упаковочные материалы.
- Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии у прибора механических повреждений.
- Протрите корпус обогревателя сначала влажной тканью, а затем вытрите насухо.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

- Достаньте 2 опорные ножки из упаковки.
- Переверните корпус прибора нижней стороной вверх.
- Приложите опорные ножки к нижней части прибора с левой и правой стороны так, чтобы крепежные отверстия совпадали с отверстиями в корпусе прибора.
- Вкрутите крепежные винты в имеющиеся отверстия.
- Переверните прибор в нормальное положение и установите его на ровной поверхности строго вертикально.
- Прибор готов к работе.
- **ВНИМАНИЕ! Использование прибора без опорных ножек на полу или другой горизонтальной поверхности запрещено!**

РАБОТА

- Установите переключатель режимов в минимальное положение (0).
- Подключите прибор к электросети.
- Установите переключатель режимов работы в одно из положений:
 - 0 – выключено;
 - I – малая мощность 750Вт;
 - II – средняя мощность 1050Вт;
 - III – высокая мощность 1800Вт.
- Установите регулятор термостата в максимальное положение для быстрого обогрева помещения. Когда воздух в помещении нагреется, убавьте мощность для поддержания температуры.
- Для снижения температуры поверните термостат против часовой стрелки (MIN), для повышения – по часовой стрелке (MAX).
- Если сработала защита от перегрева и прибор автоматически отключился, установите режим работы «0», отключите обогреватель от электросети, дайте охладиться и включайте не менее, чем через 10 минут.
- По окончании работы установите переключатель режимов положение «0» (выключено) и выньте сетевую вилку из розетки.
- **ВНИМАНИЕ:** Если прибор не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики неполадок и ремонта.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности 65% (при +25°C).
- **ВНИМАНИЕ!** После транспортирования при отрицательных температурах необходимо выдержать обогреватель в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в проточную воду.
- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите прибор снаружи с помощью мягкой влажной ткани, а затем вытрите сухой салфеткой.
- Не применяйте для очистки абразивные чистящие вещества, бензин, растворители (в том числе ацетон) и другие агрессивные химические вещества.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.

- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб,
 - при признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обогреватель конвекционный	1 шт.
2. Опорные ножки	2 шт.
3. Винты для опорных ножек	2 шт.
4. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	SA-0653W
Максимальная мощность:	1800 Вт
Питание:	220-240 В, 50 Гц
Автоотключение при перегреве:	есть
Длина шнура:	1,0 м
Размеры в упаковке, мм:	550*135*325
Эффективно обогреваемая площадь помещения:	15-18м ²

Производитель: NINGBO TIANHUA ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD
Адрес производителя: XIMEN INDUSTRY ZONE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Импортёр: ООО "Сакура Электроникс Групп"

Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г. Новосибирск,
Северный проезд, 24а. Тел. +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com



Серийный номер: TH24TT078
Дата изготовления: 05/2024
Сделано в КНР