

ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Показывает по очереди время и температуру
2. Возможность переключения между 12-ти и 24-ти часовыми режимами (по умолчанию стоит 24-ти часовой режим).
3. Будильник, звуковой сигнал (звучит 1 минуту)
4. Работает от 4 батареек AAA.

Три кнопки управления – «SET», «UP», «DOWN»

НАСТРОЙКА

- Нажмите и удерживайте кнопку «SET» в течение 3 секунд, чтобы войти в режим настроек.
- Используйте кнопки «UP» и «DOWN», для изменения часа и минут.
- Используйте кнопку «SET» для включения и выключения будильника (в режиме когда мигает значок «AL»)
- Используйте кнопку «SET» для настроек мелодии звонка (в режиме когда мигает значок «SD»), далее используйте кнопки «UP» и «DOWN», для регулировки звука.
- После всех настроек нажмите кнопку «SET» для выхода из режима настроек.

Кнопка «UP»: переключает формат отображения температуры C/F, нажмите еще раз эту кнопку для закрепления настроек.

Кнопка «DOWN»: включает и выключает контроль звука.

В 12-ти часовом режиме отображения времени, в послеобеденное время в верхнем углу загорится свет.

Помещайте в будильник только качественные щелочные батарейки. Замените батарейки сразу же, как только они разрядились, чтобы не допустить вытекания.