

LUAZON

БЛИННИЦА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Модель: LBEL-01



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ
КАК СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ.

LUAZON

LBEL-01

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Антипригарное покрытие
- Диаметр выпекаемого блина: 23 см
- Кнопка включения
- Световой индикатор работы прибора
- Распределитель теста в комплекте
- Компактный прибор для Вашей кухни

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал корпуса: пластик

Мощность: 700 Вт

Напряжение: 220 В

Гарантия: 12 месяцев

Комплектация: блинница, распределитель теста, инструкция, гарантийный талон.

ОПИСАНИЕ

Блинница представляет собой электроприбор с плоской рабочей поверхностью для выпекания блинов. Круглая жарочная поверхность с антипригарным покрытием позволяет свести к минимуму использование масла. Нагревательный элемент расположен таким образом, что распределение тепла происходит равномерно по всему диаметру поверхности. Антипригарные свойства практически исключают возможность прилипания блинов к жарочной поверхности. В среднем время приготовления блина составляет не более трех минут.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Достаньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и наклейки.
- Поместите прибор на горизонтальную, устойчивую к нагреванию поверхность.
- Смажьте прибор небольшим количеством масла.
- Подключите устройство к сети.
- В течение 4 минут прогрейте пустую блинницу на максимальной температуре.
- Дайте ей полностью остыть, а затем почистите ее – это необходимо для того, чтобы удалить остатки производственных загрязнений.
- Внимание! При первом включении прибора возможно кратковременное появление слабого запаха горелого масла – удаляется имеющаяся на нагревательном элементе излишняя смазка. Легкое образование дыма и запаха является при этом нормальным.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.
- Протрите прибор влажной тканью и дождитесь высыхания прибора.
- Прибор готов к использованию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.
- Для подключения используйте розетку с заземлением.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Не используйте прибор на неровной поверхности.

LUAZON

LBEL-01

- Не оставляйте без присмотра прибор, включенный в сеть.
- Не прикасайтесь к нагретым поверхностям.
- Не переворачивайте и не извлекайте блины острыми предметами.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Производите чистку прибора только при отсоединенном от розетки сетевом шнуре. Не используйте абразивные материалы для чистки прибора.
- Во избежание пожара или удара электрическим током:
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте его в посудомоечной машине, не используйте прибор во влажных местах;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
 - не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно вынимайте вилку из розетки.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку включения. Загорится индикатор работы прибора.
2. Когда устройство нагреется, налейте приготовленное тесто для блинов на рабочую поверхность прибора и распределите по ней тесто круговыми движениями, начиная от середины, при помощи распределителя для теста (прилагается в комплекте).
Примечание: толщина блинов будет зависеть от количества используемого теста.
3. Пропекайте блин до тех пор, пока его нижняя сторона не приобретет подрумяненный, слегка коричневый оттенок, и пока он не будет легко отрываться от поверхности прибора.
4. Используйте деревянную лопаточку для того, чтобы перевернуть или снять блин.
5. После окончания работы выключите прибор, отключите его от сети и дайте ему остыть.
6. Почистите прибор. Удалите остатки жира влажной губкой с применением жидкого моющего средства. Вытрите чистой влажной тканью, затем протрите насухо.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Не погружайте изделие в воду или другую жидкость, не мойте его в посудомоечной машине.
- Очищайте рабочую поверхность прибора влажной тканью, смоченной жидким моющим средством, не используйте абразивные моющие средства.
- Для чистки внешней поверхности используйте только влажную ткань.
- Для дальнейшего использования протрите насухо.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LUAZON. ИСКУССТВО ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ.