

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____	Прибор принял, претензий не имею _____

- Не используйте прибор в микроволновой печи.
- Не помещайте ложку и другие столовые приборы в кружку во время работы механизма.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите в батарейный отсек прибора 2 батарейки типа ААА, соблюдая полярность.
2. Наполните кружку необходимыми ингредиентами.
3. Чтобы размешать, нажмите и удерживайте кнопку на ручке до полного размешивания содержимого.
4. После использования очистите кружку.

ЧИСТКА И УХОД

- Очищайте емкость кружки после каждого использования.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Чтобы очистить емкость кружки, налейте в нее чистую теплую воду и удерживайте кнопку размешивания. Повторяйте процедуру до полной очистки кружки.
- Кружка может быть вымыта в теплой воде с применением чистящих средств.

ТЕРМОКРУЖКА САМОРАЗМЕШИВАЮЩАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Саморазмешивающая термокружка LuazON предназначена для приготовления кофе, чая, коктейлей, детских смесей, спортивного питания и каш. Корпус кружки выполнен из нержавеющей стали и термостойкого пластика, поэтому она не разобьется и не заржавеет. Двойные стенки позволяют сохранять температуру содержимого как можно дольше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип: электрическая;
- корпус из нержавеющей стали и термостойкого пластика;
- двойные стенки;
- крышка в комплекте;
- работает от 2 батареек типа ААА (не в комплекте).

Комплектация: саморазмешивающая термокружка, крышка, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не мойте кружку в посудомоечной машине, так как это может повредить устройство.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. М.П. _____

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П. _____	_____ М.П. _____
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____