



ФЕН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкцию.
Спасибо за использование бытовой техники Luazon.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 2 режима регулировки воздушного потока
- Складная ручка
- Защита от перегрева
- Петля для подвешивания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 850 Вт
- Длина шнура: 1 м

Гарантия: 12 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что ваши руки сухие.
2. Вставьте вилку сетевого шнуря в розетку, включите прибор и установите желаемую мощность потока воздуха:
 - позиция «1»: средняя мощность (для мягкой сушки и укладки волос)
 - позиция «2»: полная мощность (для быстрой сушки волос)

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите фен влажной тканью.
3. Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
4. Ни в коем случае не погружайте фен в воду!
5. Перед использованием прибор должен быть абсолютно сухой.
6. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура.
Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен.
При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией внимательно прочтайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Используйте прибор только в домашних условиях.
 - Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
 - Если фен используется в ванной комнате, выключайте его после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
 - Во избежания поражения электрическим током не погружайте шнур, электрическую вилку или фен в воду или другую жидкость.
- В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети.
- Не касайтесь воды!

- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия корпуса фена.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия прибора. Не кладите фен на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- При отключении фена от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Насадки во время работы нагреваются. Перед снятием дайте им остить.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборного отверстия во время работы.
- Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут и включите снова.
- Не используйте прибор в ванной, душе или других помещениях с повышенной влажностью.

Комплектация: фен для волос, инструкция, гарантийный талон.

**LUAZON. ИСКУССТВО
ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ.**