



ФЕН
для волос

Модель: LF-38.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от перегрева
- Складная ручка
- Компактный
- Насадка-концентратор

Мощность: 1600 Вт

Напряжение: 220 В

Комплектация: фен, насадка-концентратор, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед включением прибора в сеть убедитесь, что ваши руки сухие.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку, включите прибор и установите желаемую мощность потока воздуха:
 - позиция «1»: средняя мощность [для мягкой сушки и укладки волос]
 - позиция «2»: полная мощность [для быстрой сушки волос]

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите фен влажной тканью.
3. Не используйте для очищения агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители.
4. Не погружайте фен в воду!
5. Перед использованием прибор должен быть абсолютно сухой.
6. Не пользуйтесь прибором при наличии каких-либо повреждений корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен.



Модель: LF-38.

7. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Будьте внимательны, используйте его в непосредственной близости от детей. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Если фен используется в ванной комнате, выключайте его после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда фен выключен.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, электрическую вилку или фен в воду или другую жидкость.
- В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. Не касайтесь воды!
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не роняйте прибор и не вставляйте посторонние предметы в отверстия корпуса фена.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия прибора. Не кладите фен на мягкую поверхность [на кровать или диван], где воздушные отверстия могут быть заблокированы.
- Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие части тела, особенно чувствительные к горячему воздуху.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- При отключении фена от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь.
- Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором при наличии каких-либо повреждений корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте фен. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.
- Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Насадка во время работы нагревается. Перед отсоединением насадки дайте ей остыть.
- Избегайте попадания волос, пуха, пыли и т. п. в решетку воздухозаборного отверстия во время работы.
- Если прибор отключился, отсоедините его от сети, подождите 10–15 минут и включите снова.

LuazON. Искусство заботы о близких.