



РАСЧЕСКА-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

Модель: LR-03.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

ИСКУССТВО ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ

Основные характеристики

- Функция выпрямления волос.
- Безопасность и легкость использования.
- Регулировка температуры.
- Эргономичный дизайн.

Технические характеристики

- Мощность: 35 Вт.
- Быстрое нагревание.
- Кнопки включения и регулировки температуры.
- Световой индикатор работы.
- Рабочая температура: от 130 до 200 °C.
- Вращающийся на 360° шнур.
- Длина провода: 1,7 м.
- Напряжение: 220 В.
- Материал корпуса: прочный пластик.

Гарантия: 12 месяцев.

Комплектация: расческа-выпрямитель, инструкция, гарантитный талон.

Благодарим за использование продукции LuazON.

Модель представляет собой электрическую расческу с функцией выпрямления волос. В результате укладки волосы становятся гладкими и ровными. Расческа придает волосам блеск, бережно воздействия на их структуру, не пересушивая и сохраняя их здоровыми. Регулировка нагрева на обратной стороне рукоятки позволяет подобрать оптимальную температуру для разных типов волос.

Эксплуатация

1. Расчешите чистые сухие волосы, не наносите на них никаких средств.
2. Подключите прибор к сети.
3. Отрегулируйте нужную температуру с помощью переключателей на рукоятке. Через несколько секунд прибор нагреется и будет готов к использованию. Будьте осторожны,

настраивая очень высокую температуру: это может оказать негативное влияние на волосы.

4. Разделите волосы на небольшие равные пряди. Держите прибор за рукоятку на безопасном расстоянии от кожи лица и шеи.
5. Вытянув прядь, проведите по ней медленно прибором, начиная от корней волос до их кончиков. Повторите эти движения, пока не достигнете желаемого результата. Будьте осторожны: поверхность нагревательной части прибора очень горячая.
6. По окончании выпрямления волос нажмите на кнопку выключения прибора и отключите его от сети.

Примечание

В целях безопасности прибор отключается автоматически через 20 минут после его включения. Чтобы продолжить работу, нажмите снова на кнопку включения.

Меры предосторожности

- Расческа предназначена для бытового применения.
- Используйте прибор только по назначению.
- Убедитесь, что напряжение вашей сети соответствует 220 В.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения.
- Располагайте работающий прибор на ровной сухой горизонтальной поверхности.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности устройства.
- Не перекручивайте шнур и не накрывают прибор ничем во время работы.
- Не используйте расческу на искусственных волосах.
- Оберегайте прибор от ударов и падений.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями.
- Не размещайте прибор на горячих поверхностях.
- Не используйте агрессивные чистящие средства. Протирайте прибор мягкой влажной тканью.
- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.
- Не используйте расческу на мокрых волосах.



РАСЧЕСКА-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

ИСКУССТВО ЗАБОТЫ О БЛИЗКИХ