

LUAZON®

ТОСТЕР

Арт. 1146024
МОДЕЛЬ LT-02



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

LUAZON®

LT-02

ТОСТЕР

Основные характеристики:

- 2 отделения для ломтиков
- 7 степеней поджаривания
- Термоизолированный корпус
- Функция разогрева, кнопка «Разогрев»
- Функция разморозки, кнопка «Разморозка»
- Функция отмены/остановки, кнопка «Стоп»

Технические характеристики:

Мощность: 750 Вт
Напряжение: 220 В
Гарантия: 12 месяцев

Перед первым включением

Перед началом использования тостера проверьте его прорези и удалите из них упаковочный материал, который мог попасть внутрь во время транспортировки или переноски. При первом включении из тостера может выделяться резкий запах или небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности. Запах или дым безвредны и быстро рассеиваются.

Эксплуатация

1. Установите тостер на ровную сухую нескользящую поверхность.
 2. Вставьте вилку тостера в розетку.
 3. Поместите хлеб в тостер. Ломтики хлеба должны свободно помещаться в отверстия для тостов.
 4. Установите степень поджаривания тостов в одно из положений, учитывая, что: «1» – минимальный уровень поджаривания, «7» – максимальный уровень поджаривания.
 5. Опустите рычаг включения тостера вплоть до фиксации рычага в нижнем положении.
 6. Как только хлеб поджарится до заданного цвета, тосты и рычаг включения автоматически поднимутся вверх.
- Внимание!** Не доставайте тосты руками или какими-либо другими предметами до момента отключения прибора. В процессе приготовления тостов и непосредственно после него не прикасайтесь к металлической части корпуса во избежание получения ожога.

2

LUAZON®

LT-02

«СТОП»: ФУНКЦИЯ ОТМЕНЫ / ОСТАНОВКИ

Во время процесса жарки можно контролировать степень поджаривания. Если нужная степень поджаривания достигнута, можно нажать кнопку «Стоп» и прервать процесс в любой момент.

«РАЗОГРЕВ»: ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

Чтобы произвести повторное поджаривание тостов, нужно дождаться, пока тостер немного остынет. Положите в тостер ломтики хлеба, которые необходимо подогреть. Нажмите кнопку «Подогрев», опустите рычаг вниз, начнется процесс подогрева. По окончании разогрева рычаг и тосты автоматически поднимутся вверх. Примечание. Время работы тостера в режиме «Подогрев» – меньше, чем в обычном режиме поджаривания.

«РАЗМОРОЗКА»: ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ

Для тостов можно использовать замороженный хлеб. Тостер сначала размораживает хлебные ломтики, а затем автоматически переключается в режим поджаривания. Для этого вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети. Затем поместите замороженные хлебные ломтики в тостер и выберите необходимую степень поджаривания. Нажмите кнопку «Разморозка», опустите рычаг вниз, начнется процесс разморозки и поджаривания. Примечание. Время приготовления тостов в режиме «Разморозка» – дольше, чем в обычном режиме поджаривания.

Примечания

- Не поджаривайте в тостере хлеб с маслом и другими продуктами.
- Не кладите в тостер хлеб, упакованный в фольгу и другие материалы.
- Сначала следует положить хлеб в тостер, после этого включить тостер рычагом. Если сначала включить тостер, а потом положить хлеб, можно обжечься.
- Только что приготовленные тосты очень горячие. Будьте осторожны!
- В процессе работы тостера может появиться дым от сгоревших крошек хлеба. В этом случае следует отключить тостер кнопкой «СТОП», дать ему остыть и очистить тостер от хлебных крошек.
- Если ломтики хлеба застряли в тостере, отключите прибор от электросети и только после этого удалите застрявший хлеб. Убедитесь, что не повредили внутренний механизм или нагревательные элементы, удаляя хлеб.

3

LUAZON®

LT-02

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Прибор предназначен для бытового применения. Используйте тостер только по назначению. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Тостер имеет вилку европейского типа. Используйте розетку с заземлением.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Тостер должен использоваться только в вертикальном положении. Не используйте тостер на неровной поверхности.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям! Температура металлической части корпуса тостера во время работы достигает выше 80°C.
- Не вынимайте хлеб из работающего тостера.
- Не извлекайте хлеб из прибора острыми предметами.
- Избегайте близости с легко деформирующимися от высокой температуры предметами.
- Внимательно следите за прибором, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети могут потянуть за него, уронить тостер и получить сильный ожог.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Во избежание удара электрическим током или пожара:
 - ничем не накрывайте тостер;
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте его в посудомоечной машине, не используйте прибор во влажных местах;
 - не включайте прибор, если на поверхности тостера есть вода;
 - не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
 - не допускайте перегрева вилки, следите за тем, чтобы она плотно и полностью была вставлена в розетку;
 - не пользуйтесь тостером, если сетевой провод поврежден или намочен;
 - не дергайте за сетевой шнур, если хотите отключить прибор; аккуратно вынимайте вилку из розетки.
- Если во время работы произошли какие-либо неполадки, обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно.

4

LUAZON®

LT-02

- Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными умственными и физическими возможностями без присмотра.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте поддон тостера от хлебных крошек.
- Для очистки тостера убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Чтобы удалить крошки, извлеките поддон, расположенный в нижней части тостера. Очистите его мягкой сухой тканью. Затем установите поддон на место, задвинув его внутрь до упора.
- Чтобы удалить все крошки из внутренней части тостера, переверните тостер над раковиной или мусорным ведром и осторожно потрясите.
- Не чистите прибор при помощи инструментов.
- Не используйте химически активные или абразивные моющие средства.
- Никогда не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Не наматывайте шнур на корпус прибора.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

5