

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Антипригарное покрытие
- Световой индикатор включения
- Световой индикатор нагрева и готовности к работе
- Равномерное распределение тепла при приготовлении
- Корпус из термостойкого пластика

Мощность: 750 Вт

Напряжение: 220 В

Комплектация: вафельница, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
- Протрите корпус и пластины прибора влажной тканью, тщательно просушите.
- Всегда предварительно разогревайте прибор перед использованием.
- Рекомендуется смазывать форму маслом только при первом использовании, в дальнейшем для выпекания будет достаточно масла, поступающего из самого теста.
- При первом включении устройства вы можете почувствовать легкий запах от антипригарного покрытия. Он не является отклонением от нормы и вскоре исчезнет.

Совет: чтобы избежать пригорания вафель, добавьте в тесто 1 столовую ложку растительного масла, а сахар замените сахарной пудрой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте устройство только по назначению.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей электросети.
- Прибор имеет вилку европейского типа. Используйте розетку с заземлением.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Не касайтесь рабочей поверхности включенного в розетку прибора и некоторое время после его использования, пока прибор не остынет.
- Используйте прибор на ровной поверхности.
- Не извлекайте вафли острыми предметами.

- Храните прибор в недоступном для детей и/или домашних животных месте. Не оставляйте их одних с включенным прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Недопустимо соприкосновение электрического шнура с горячими поверхностями.
- Используйте устройство вдали от горячих газовых и электрических плит, разогретых духовых шкафов.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на ровную поверхность. При установке следите за тем, чтобы прибор стоял на безопасном расстоянии от мебели, бытовой техники, стен и т. п. Сетевой шнур не должен свешиваться с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен.
2. Вставьте вилку в розетку. Загорится красный световой индикатор. Когда прибор достигнет нужной температуры нагрева, загорится зеленый индикатор. Прибор готов к работе. Если в процессе работы зеленый индикатор погас, значит автоматически включилась функция поддержания температуры.
3. Откройте прибор. Смажьте нагревательные поверхности маслом или маргарином, если это необходимо.
4. Налейте небольшое количество теста на центральную часть нижней пластины вафельницы. Тесто не должно забегать за края прибора. Будьте осторожны: нагревательная поверхность очень горячая!
5. Закройте вафельницу, плотно прижав верхнюю крышку. Приготовление вафельных орешков занимает 2–4 минуты. Чтобы приготовить 6 орешков, достаточно использовать вафельницу один раз, заполнив все 12 ячеек рабочей поверхности.
6. Откройте прибор и осторожно извлеките орешки деревянной, пластиковой или силиконовой лопаткой. Никогда не пользуйтесь ножами или иными металлическими предметами, так как они могут повредить антипригарное покрытие.
7. Закройте крышку, чтобы сохранить прибор горячим до выпекания следующей вафли.
8. После завершения работы отключите прибор от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой корпуса и антипригарных пластин прибора убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Очистите корпус и пластины прибора влажной тканью, смоченной в мыльном растворе, не используйте абразивные моющие вещества.
- Перед тем, как убрать устройство, протрите его насухо.
- Никогда не погружайте изделие в воду или другую жидкость, не мойте его в посудомоечной машине.
- Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» 20__ г.

М. П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__ г.	Дата продажи «__» 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
M.П. _____	M.П. _____
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделий, установленных в инструкции по эксплуатации;
 - при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
 - при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
 - при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__ г.	Дата ремонта «__» 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею /_____/	Прибор принял, претензий не имею /_____/