

LUAZON

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ



Модель: LUK-05.
Артикул: 3488127.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Пластиковый корпус
- Защитный колпачок
- Работает от 2 батареек AA (не в комплекте)
- Компактный
- Легкость и удобство использования

Комплектация: машинка для удаления катышков, инструкция, гарантийный талон.
Гарантия: 6 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед эксплуатацией прибора осматривайте его. При наличии повреждений корпуса не включайте устройство.
- Не удаляйте прибором катышки с одежды, надетой на человека.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, плюшевых, махровых, ворсистых

LUAZON

Модель: LUK-05.
Артикул: 3488127.

или любых деликатных тканей, вышивок и т. п.

- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая полярность. Закройте отсек.
2. Перед использованием прибора разгладьте ткань, которую хотите обработать, чтобы на ней не было складок.
3. Проверьте, чтобы блок для сбора катышков был плотно закрыт.
4. Снимите защитную крышку с очищающей поверхности прибора.
5. Включите устройство.
6. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обрабатывайте ткань последовательно, отдельными участками. Постоянно контролируйте степень нажатия на ткань.
7. После использования машинки удалите срезанные катышки из съемного контейнера, очистите машинку от ворса с помощью щеточки, входящей в комплект.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно очищайте емкость и рабочую поверхность от катышков.
- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.
- Не храните прибор вблизи горячих предметов.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М. П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____/_____/	Прибор принят, претензий не имею _____/_____/