

# LUAZON

АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ  
ОДЕЖДЫ ОТ КАТЫШКОВ



Модель: LUK-06.  
Артикул: 3026944.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пластиковый корпус;
- защитная крышка для лезвий в комплекте;
- съемный контейнер;
- щеточка для чистки в комплекте;
- работает от 2 батареек AA (не в комплекте);
- легкость и удобство использования.

Комплектация: аппарат для чистки одежды от катышков, щеточка, инструкция.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь устройства, так как это может привести к его поломке.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с прибором.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими или умственными возможностями разрешается только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Каждый раз перед эксплуатацией прибора осматривайте его. При наличии повреждений корпуса не включайте устройство.

1

# LUAZON

Модель: LUK-06.  
Артикул: 3026944.

- Не удаляйте прибором катышки с одежды, надетой на человека.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, плюшевых, махровых, ворсистых или любых деликатных тканей, вышивок и т.п.
- Запрещен самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию прибора. Все работы по обслуживанию и ремонту должен выполнять специализированный сервисный центр.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте отсек для батареек и вставьте их, соблюдая полярность. Закройте отсек.
2. Перед использованием прибора разгладьте ткань, которую хотите обработать, чтобы на ней не было складок.
3. Проверьте, чтобы блок для сбора катышков был плотно закрыт.
4. Снимите защитную крышку с очищающей поверхности прибора.
5. Включите устройство.
6. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обрабатывайте ткань последовательно, отдельными участками.
7. После использования машинки удалите срезанные катышки из съемного контейнера, очистите машинку от ворса, используя щеточку.

### УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Регулярно очищайте емкость и рабочую поверхность от катышков.
- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Храните прибор в сухом и недоступном месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.

2