

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просим обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____

LUAZON

**МАШИНКА
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
КАТЫШКОВ**

Модель: LUK-10.

Артикул: 3604696.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- быстро и эффективно удаляет катышки с одежды, мягкой мебели и интерьера-ного текстиля;
- не повреждает структуру ткани;
- беспрерывное вращение лезвий;
- защитная металлическая сетка;
- защитный пластмассовый колпачок;
- съемный контейнер для сбора катышков;
- щеточка для чистки лезвий;
- эргономичный дизайн;
- легкость использования;
- кнопка включения / выключения;
- работает от 2 батареек АА (в комплект не входит);
- мощность: 3 Вт.

Комплектация: машинка для удаления катышков, съемный контейнер, съемный колпачок, щеточка, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.

1

LUAZON

Модель: LUK-10.

Артикул: 3604696.

- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью, во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками.
- Всегда отключайте прибор после использования.
- Прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Не используйте при надежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не применяйте машинку для обработки кожи, плюшевых, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т. п.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не разбирайте электроприбор.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисный центр.
- Не прижимайте машинку к обрабатываемой поверхности с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте отсек для батареек и вставьте батарейки, соблюдая полярность.
2. Положите обрабатываемое изделие на гладкую ровную поверхность и разгладьте ткань так, чтобы на ней не было складок.
3. Убедитесь, что машинка не сможет повредить изделие, особенно если она изготовлена из деликатной ткани (например, кашемировый джемпер или тонкое платье из хлопчатобумажного трикотажа).
4. Проверьте, чтобы контейнер для сбора катышков был плотно закрыт и пуст.
5. Снимите защитную крышку с очищающей поверхности прибора.
6. Включите устройство при помощи кнопки включения.
7. Легкими круговыми движениями, без надавливания начните обработку ткани. Обрабатывайте поверхность изделия последовательно, отдельными участками. Постоянно контролируйте степень нажатия на ткань.
8. После использования удалите срезанные катышки из съемного контейнера, почистите машинку от ворса, налипшего на его части, и уберите прибор в коробку для хранения.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте емкость для сбора катышков.
- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем — сухой тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр.

Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

2