

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просим обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____

**МАШИНКА  
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
КАТЫШКОВ**

Модель: LUK-15,  
Артикул: 3604702.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- быстро и эффективно удаляет катышки с одежды, мягкой мебели и интерьера текстиля;
- не повреждает структуру ткани;
- бесперебойное вращение лезвий;
- защитная металлическая сетка;
- защитный пластмассовый колпачок;
- съемный контейнер для сбора катышков;
- щеточка для чистки лезвий;
- ergonomичный дизайн;
- легкость использования;
- световой индикатор работы;
- кнопка включения / выключения;
- работает от аккумулятора 600 mAh;
- напряжение: 220 В;
- мощность: 3 Вт.

Комплектация: машинка для удаления катышков, съемный контейнер, съемный колпачок, щеточка, USB-кабель, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

**Внимание!**

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

1



Модель: LUK-15.  
Артикул: 3604702.

- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью, во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковиной. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками.
- Всегда отключайте прибор после использования.
- Прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
- Не применяйте машинку для обработки кожи, плосцевых, махровых и ворсистых тканей, вышивок и т. п.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не разбирайте электроприбор.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисный центр.
- Не прижимайте машинку к обрабатываемой поверхности с усилием, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- Зарядите устройство при помощи USB-кабеля [в комплекте] и источника питания.
- Положите обрабатываемое изделие на гладкую ровную поверхность и разглядьте ткань так, чтобы на ней не было складок.
- Убедитесь, что машинка не сможет повредить изделие, особенно если оно изготовлено из деликатной ткани [например, кашемировый джемпер или тонкое платье из хлопчатобумажного трикотажа].
- Проверьте, чтобы контейнер для сбора катышков был плотно закрыт и пуст.
- Снимите защитную крышку с очищающей поверхности прибора.
- Включите устройство при помощи кнопки включения.
- Легкими круговыми движениями, без надавливания начните обработку ткани. Обрабатывайте поверхность изделия последовательно, отдельными участками. Постоянно контролируйте степень нажатия на ткань.
- После использования удалите срезанные катышки из съемного контейнера, почистите машинку от ворса, налипшего на его части, и уберите прибор в коробку для хранения.

**ЧИСТКА И УХОД**

- Регулярно очищайте емкость для сбора катышков.
- Протирайте поверхность корпуса влажной тканью, используя жидкое чистящее средство, а затем — сухой тканью.
- Не используйте для чистки прибора абразивные вещества.
- Используйте прибор только для очистки трикотажных изделий.
- Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
- Не размещайте прибор вблизи горячих предметов.

LuazON. Искусство заботы о близких.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
Номер модели \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Дата продажи «\_\_» 20\_\_г. М.П.

**Условия гарантии:**  
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.  
В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

2