

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта <u>«__» 20__г.</u>	Дата ремонта <u>«__» 20__г.</u>
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____
_____	_____

LUAZON

Модель: LW-03.

Артикул: 110912.

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диаметр 16 мм;
- изолирующий наконечник;
- алюминиевое покрытие;
- встроенная подставка;
- быстрый нагрев;
- максимальная температура работы: 180 °C;
- световой индикатор работы;
- мощность: 30 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь плойкой при наличии каких-либо повреждений корпуса или шнура, при обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

1

LUAZON

Модель: LW-03.

Артикул: 110912.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы средства для укладки или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети. Внимание! Плойка нагревается очень быстро.
3. Накрутите на плойку прядь волос шириной около 2,5 см. Зафиксируйте конец пряди при помощи зажима. Для создания тугих локонов используйте узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов — широкие.
4. Для формирования локона понадобится 5–10 сек. После этого освободите прядь.
5. После окончания использования плойки отключите ее от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные и агрессивные моющие средства.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.
В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

LuazON. Искусство заботы о близких.