

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта <u>«__»__20__г.</u>	Дата ремонта <u>«__»__20__г.</u>
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, притензий не имею _____ / _____	Прибор принял, притензий не имею _____ / _____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

LUAZON

Модель: LW-13,
Артикул: 1165907.

ПЛОЙКА
для создания волн



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Двойная плойка для создания волн безупречно справляется с созданием эффекта легкой завивки, добавляя волосам объем и элегантный вид. Плойка имеет специальное покрытие, которое не повреждает волосы во время их завивки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диаметр 19 мм;
- турмалиновое покрытие рабочих поверхностей;
- изолированный наконечник;
- температура нагрева: 230 °C;
- световой индикатор работы;
- мощность: 35 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для создания волн, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенные приборы без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, если они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительное объяснение по эксплуатации прибора.

1

LUAZON

Модель: LW-13.

Артикул: 1165907.

- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. При обнаружении неисправности отнесите его в ремонт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите защитное средство для волос, дождитесь, пока оно высохнет.
2. Подключите прибор к сети.
3. Включите прибор, нажав на кнопку, находящуюся на рукоятке.
4. Завивку волос лучше начинать с нижних прядей. Соберите верхнюю часть волос заколкой и закрепите на макушке.
5. Когда плойка нагреется, возьмите небольшую прядь и зажмите ее в щипцах. Подержите волосы в таком положении 5–7 сек., затем освободите прядь.
6. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, вкладывая в зажим щипцов каждый раз следующую часть пряди по направлению к кончикам волос. 7. После использования выключите прибор, затем отключите его от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирите плойку влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества, растворители или очистители.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь плойкой, если есть какие-либо повреждения корпуса. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____

Номер модели _____

Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Дата продажи «__»__20__г. М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя первоначальное обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__»__20__г.	Дата продажи «__»__20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____

LuazON. Искусство заботы о близких.