

LUAZON

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

Модель: LW-18.
Артикул: 1262935.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диаметр: 22 мм;
- керамическое покрытие;
- изолирующий наконечник;
- температура нагрева: 160 °С;
- световой индикатор работы;
- мощность: 25 Вт;
- работает от сети 220 В.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- В процессе использования не прикасайтесь к нагревающейся поверхности прибора.
- Во избежание ожогов не подносите нагретый прибор вплотную к коже головы.
- Перед завивкой высушите волосы насухо. Не используйте устройство на влажных волосах.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы. При необходимости нанесите на них средства для укладки или защиты.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Переверните переключатель питания в положение ON.
4. Подождите некоторое время, чтобы плойка нагрелась.
5. Нажмите на ручку зажима и накрутите прядь волос на нагревающуюся поверхность. Для создания мелких локонов используйте узкие пряди волос, для формирования крупных локонов – широкие.
6. Зафиксируйте кончик пряди зажимом, плавно опустив ручку.
7. Подождите 5–10 сек. Затем освободите прядь волос, приподняв зажим нажатием на ручку.
8. Отделите следующую прядь и проделайте то же самое на оставшихся волосах.
9. После завершения завивки отключите устройство от сети.
10. Дождитесь, пока плойка остынет, а затем сложите и уберите ее на хранение.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
- При необходимости протрите поверхности прибора влажной мягкой тканью, не оставляющей ворса.
- Храните прибор в чистом сухом месте.

LuazON. Искусство заботы о близких.