

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ /	Прибор принял, претензий не имею _____ / _____ /

LUAZON

Модель: LW-20.
Артикул: 1262936.

- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не пользуйтесь плойкой при наличии каких-либо повреждений корпуса или шнура, при обнаружении неисправности не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Осторожно достаньте изделие из коробки. Удалите все упаковочные материалы.
2. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы средства для укладки или термозащиту.
3. Подключите прибор к сети. При работе соблюдайте меры предосторожности.
4. Включите плойку с помощью переключателя на ее корпусе. Загорится светодиодный индикатор, информируя вас о готовности к работе.
5. Завивку волос лучше начинать с нижних прядей. Соберите верхние локоны заколкой и закрепите на макушке.
6. Когда плойка нагреется, возьмите небольшую прядь и зажмите ее в щипцах. Подержите волосы в таком положении 5–7 сек., затем освободите прядь.
7. Начиная моделирование от корней волос к их кончикам, вкладывая в зажим щипцов каждый раз следующую часть пряди по направлению к кончикам волос. Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте им остыть.
8. После использования выключайте плойку, отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной мягкой тканью.
- Не используйте для чистки абразивные и агрессивные моющие средства.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.
- Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов, берегите его от попадания прямых солнечных лучей.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора.

LuazON. Искусство заботы о близких.

LUAZON

Модель: LW-20.
Артикул: 1262936.

ПЛОЙКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛН



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- диаметр: 12 мм;
- керамическое покрытие;
- нагревательный элемент с защитой от перегрева;
- световой индикатор работы;
- рабочая температура: 180 °С;
- мощность: 35 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: плойка для создания волн, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Не касайтесь рабочей поверхности прибора.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Берегите его от детей.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

1

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____