

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» _____ 20__ г.	Дата ремонта «__» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принят, претензий не имею _____/_____	Прибор принят, претензий не имею _____/_____

LUAZON

ПЛОЙКА ДЛЯ ВОЛОС

Модель: LW-25.
Артикул: 3629147.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Плойка LuazON — это то, что нужно для бережной завивки ваших волос!

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- нагревающая поверхность из алюминия;
- защитное покрытие;
- термоизолирующий наконечник;
- дополнительная насадка-расческа;
- складная подставка;
- кнопка включения / выключения;
- диаметр: 16 мм;
- материал корпуса: термостойкий пластик;
- мощность: 30 Вт;
- напряжение: 220 В.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

Комплектация: плойка для волос, насадка-расческа, инструкция, гарантийный талон.
Гарантия: 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с устройством, так как оно нагревается до высоких температур.
- Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во время работы с плойкой не прикасайтесь к ее горячей поверхности.
- Не подносите прибор вплотную к коже головы во избежание ожогов.
- Во время использования электроприбора волосы должны быть сухими.
- Не подвергайте плойку воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

1

LUAZON

Модель: LW-25.
Артикул: 3629147.

- Не кладите прибор во время работы на легковоспламеняющиеся предметы.
- Данный прибор не должен использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети, а также пока он полностью не остыл.
- При отключении плойки от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не разбирайте прибор самостоятельно. При неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием плойки вымойте, высушите и расчешите волосы. При необходимости нанесите на волосы укладочные средства или защитный спрей.
2. Подключите прибор к сети.
3. Положите плойку на подставку, чтобы не допустить соприкосновения с другими предметами и дождитесь полного нагрева плойки.
4. Накрутите на плойку прядь волос. Зафиксируйте ее конец на плойке при помощи зажима. Для создания тугих локонов используйте узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов — широкие.
5. Для формирования локона понадобится 5–10 сек. После этого освободите прядь.
6. После окончания использования плойки отключите ее от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- При необходимости протрите плойку влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства.
- Ни в коем случае не опускайте электроприбор в воду или другие жидкости.

Модель: LW-25.
Артикул: 3629147.

LuazON. Искусство заботы о близких.

2

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» _____ 20__ г.	Дата продажи «__» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____