

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта <u>«__» 20__г.</u>	Дата ремонта <u>«__» 20__г.</u>
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею / _____	Прибор принял, претензий не имею / _____
_____	_____
_____	_____

LUAZON

Модель: LW-26.

Артикул: 2554132.



ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- мощность: 25 Вт;
- температура нагрева: до 160 °C;
- 4 волны;
- керамическое покрытие;
- светодиодный индикатор;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: щипцы-гофре, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не располагайте его рядом с одеждой, бумагой и любыми легковоспламеняющимися предметами.
- Когда устройство используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- В процессе использования не прикасайтесь к нагревающейся поверхности прибора.
- Во избежание ожогов не подносите нагретый прибор вплотную к коже головы.
- Перед завивкой высушите волосы на сухо. Не используйте устройство на влажных волосах.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежания риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

1

LUAZON

Модель: LW-26.

Артикул: 2554132.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием прибора вымойте, высушите и тщательно расчешите волосы. При необходимости нанесите на них средства для укладки или защиты.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Включите прибор, переведя переключатель в положение ON.
4. Подождите некоторое время, чтобы щипцы нагрелись. Когда светодиодный индикатор загорится, прибор будет готов к использованию.
5. Отделите небольшую прядь волос.
6. Чтобы создать прикорневой объем, поместите прядь между пластинами как можно ближе к голове, зажмите и подождите несколько секунд. Чтобы создать эффект гофре по всей длине волос, начинайте завивку от корней к кончикам, последовательно перемещая щипцы от одной части пряди к другой.
7. При необходимости закрепите результат лаком для волос или другим фиксирующим средством.
8. После завершения завивки выключите прибор и отключите его от сети.
9. Дождитесь, пока прибор остынет, а затем уберите его на хранение.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства.
- При необходимости протрите поверхности прибора влажной мягкой тканью, не оставляющей ворса.
- Храните прибор в чистом сухом месте.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

LuazON. Искусство заботы о близких.

2