

# LUAZON

## Выпрямитель для волос мини



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичный дизайн
- Светодиодный индикатор работы
- Пластины с керамическим покрытием
- Быстрый разогрев
- Длина провода: 1.15 м

Мощность: 25 Вт.

Напряжение: 220 В.

Комплектация: выпрямитель для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10 °C и выше 40 °C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Модель: LW-27.

# LUAZON

При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Равномерно распределите прядь волос между пластинами и сожмите пластины на несколько секунд. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам.
5. После окончания использования прибора отключите его от сети.
6. Перед расчесыванием дайте волосам остыть.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите выпрямитель мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура, при обнаружении неисправности отнесите его в ремонт. Не чините прибор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

Артикул: 3092630.

# LUAZON

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия\_\_\_\_\_

Номер модели\_\_\_\_\_

Серийный номер\_\_\_\_\_

Дата изготовления\_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

М. П.

#### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

#### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование

Модель

Сер. номер

Ф.И.О. Клиента

Телефон

Адрес

М.П.

Подпись продавца

#### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование

Модель

Сер. номер

Ф.И.О. Клиента

Телефон

Адрес

М.П.

Подпись продавца

# LUAZON

#### Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Содержание ремонта\_\_\_\_\_

Дата ремонта «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Содержание ремонта\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт\_\_\_\_\_

Прибор принял, претензий не имею\_\_\_\_\_

Подпись лица, производившего ремонт\_\_\_\_\_

Прибор принял, претензий не имею\_\_\_\_\_