

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Дата ремонта «_» _____ 20__ г.	Дата ремонта «_» _____ 20__ г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
Прибор принял, претензий не имею _____/_____	Прибор принял, претензий не имею _____/_____

ЩИПЦЫ-ГОФРЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- мощность: 40 Вт;
- напряжение: 220 В;
- кнопка включения;
- быстрый нагрев;
- минимальная температура: 160 °С;
- максимальная температура: 220 °С;
- эргономичный дизайн;
- удобная нескользящая ручка;
- алюминиевые пластины.

Комплектация: щипцы-гофре, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не используйте прибор при температуре воздуха ниже 10 °С и выше 40 °С.
- Прибор нагревается до высоких температур, используйте его аккуратно. Не касайтесь горячими поверхностями кожи.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра, следите, чтобы дети и животные не прикасались к разогретым частям.

- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Не допускайте попадания воды на прибор.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и другими легко воспламеняющимися предметами.
- Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
- Выключайте прибор после использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Достаньте прибор, полностью разверните провод.
2. Поместите прибор на ровную поверхность и включите его в сеть.
3. Включите прибор нажатием на кнопку. Через 2–3 мин. после включения прибор готов к использованию.
4. Перед использованием прибора расчешите волосы. Они должны быть чистыми и сухими.
5. Равномерно распределите прядь между пластинами, сожмите их на несколько секунд и повторите это действие по всей длине волос. Моделируйте прическу от корней волос к кончикам.
6. По окончании использования прибора выключите его и отключите от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте щипцы мягкой сухой тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства и абразивные вещества.
- Храните прибор при комнатной температуре в недоступном для детей месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
 Номер модели _____
 Серийный номер _____
 Дата изготовления _____
 Дата продажи «_» _____ 20__ г. _____ М.П.

Условия гарантии

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____
Дата продажи «_» _____ 20__ г.	Дата продажи «_» _____ 20__ г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. клиента _____	Ф.И.О. клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
_____ М.П.	_____ М.П.
Подпись продавца _____	Подпись продавца _____