

LUAZON

Выпрямитель для волос мини



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичный дизайн
- Светодиодный индикатор работы
- Пластины с керамическим покрытием
- Быстрый разогрев

Мощность: 25 Вт.

Напряжение: 220 В.

Комплектация: выпрямитель для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
 - Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10 °C и выше 40 °C.
 - Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
 - Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
 - Не подвергайте прибор воздействию воды.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
 - Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
 - Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
 - Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
 - Всегда выключайте прибор после его использования.
 - При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Модель: LW-30.
Артикул: 2393836.

LUAZON

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур.

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Равномерно распределите прядь волос между пластинами и сожмите пластины на несколько секунд. Начинайте моделирование от корней волос к их кончикам.
5. После окончания использования прибора отключите его от сети.
6. Перед расчесыванием дайте волосам остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите выпрямитель мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура, при обнаружении неисправности отнесите его в ремонт. Не чините прибор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

Модель: LW-30.
Артикул: 2393836.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия_____

Номер модели_____

Серийный номер_____

Дата изготовления_____

Дата продажи «__» ____ 20__ г. М. П.

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» ____ 20__ г.

Наименование_____

Модель_____

Сер. номер_____

Ф.И.О. Клиента_____

Телефон_____

Адрес_____

М.П.

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Дата продажи «__» ____ 20__ г.

Наименование_____

Модель_____

Сер. номер_____

Ф.И.О. Клиента_____

Телефон_____

Адрес_____

М.П.

Подпись продавца

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта
«__» ____ 20__ г.

Содержание ремонта_____

«__» ____ 20__ г.

Содержание ремонта_____

Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею / /

Подпись лица, производившего ремонт

Прибор принял, претензий не имею / /