



Модель: LW-35.  
Артикул: 3001040.

## ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Эргономичный дизайн
- Удобная нескользящая ручка
- Кнопка включения
- Алюминиевые пластины
- Быстрый разогрев
- Максимальная температура нагрева: 220 °C

Мощность: 40 Вт.

Напряжение: 220 В.

Комплектация: выпрямитель для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10 °C и выше 40 °C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться



Модель: LW-35.  
Артикул: 3001040.

под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.

- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед установкой или снятием насадок убедитесь в том, что прибор отсоединен от электросети и полностью остыл.
- Не используйте прибор для укладки влажных волос.
- Перед расчесыванием после укладки дайте волосам остыть.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур.
1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
  2. Полностью разверните провод.
  3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
  4. Включите прибор. Через 2–3 минуты после включения прибор готов к использованию.
  5. По умолчанию прибор используется для выпрямления волос. Равномерно распределите прядь между пластинами, сожмите их и проведите по волосам сверху вниз.
  6. Моделируйте прическу от корней волос к их кончикам.
  7. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протрите выпрямитель мягкой сухой тканью.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.