

**LUAZON**

**Гарантийное обслуживание не производится:**

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.  
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, притензий не имею / _____	Прибор принял, притензий не имею / _____
_____	_____
_____	_____

**LUAZON**  
**ЩИПЦЫ-ГОФРЕ**  
**ДЛЯ ВОЛОС**

Модель: LW-36.  
Артикул: 3629144.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию.

Щипцы-гофре LuazON — незаменимый помощник в создании эффектной прически и головокружительного объема у корней.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- алюминиевые пластины с защитным покрытием;
- тип пласти: «гофре»;
- быстрый нагрев;
- эргономичный стильный дизайн;
- световой индикатор работы;
- компактность и легкость использования;
- работает от сети;
- мощность: 25 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: щипцы-гофре для волос, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10 °C и выше 40 °C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.

1

**LUAZON**

Модель: LW-36.  
Артикул: 3629144.

- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей обратитесь в сервисный центр.
- Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Когда щипцы нагреются, отделяйте прядь волос, зажмите ее между пластинами и удерживайте в таком положении несколько секунд.
5. Для придания волосам объема у корней, поместите прядь в зажим прибора как можно ближе к корням волос.
6. Если вы хотите создать эффект гофре по всей длине волос, начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, вкладывая в зажим щипцов каждый раз следующую часть пряди.
7. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

**ЧИСТКА И УХОД**

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой, слегка влажной тканью.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Не чините прибор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

**LUAZON**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №**  
Наименование изделия \_\_\_\_\_  
Номер модели \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Дата продажи «\_\_» 20\_\_г. М.П.

**Условия гарантии:**  
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
М.П.	М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

LuazON. Искусство заботы о близких.

2