



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.
БЛАГОДАРИМ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ LuazON.

Характеристики

- Керамическое покрытие пластин
- Размер рабочей поверхности: 45x100 мм
- Быстрое нагревание
- Длина провода: 150 см
- Мощность: 50 Вт
- Напряжение: 220 В

Гарантия: 12 месяцев.



Комплектация: выпрямитель для волос,
инструкция, гарантийный талон.

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на приборе.
- Во избежание перегрева прибора обязательно делайте перерыв в работе не менее 10 минут и не пользуйтесь им дольше 15 минут.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта нагревательного элемента с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей.
- Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электро-прибора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за провод.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Эксплуатация

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.

Артикул: 2640817
Модель: LW-41



Артикул: 2640817
Модель: LW-41

3. Отделите небольшую прядь волос, зажмите ее между пластинами и, немного удерживая, проведите вдоль пряди.

4. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

Внимание! Щипцы сильно нагреваются, во избежание ожогов не допускайте их соприкосновения с кожей.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остить.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не наматывайте провод вокруг прибора во избежание его повреждений.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

LuazON. Искусство заботы о близких.