

LUAZON

Гарантийное обслуживание не производится:

- при несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных в инструкции по эксплуатации;
- при попадании внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- при ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других не предусмотренных инструкцией вмешательствах;
- при механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LuazON
просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260.

Дата ремонта «__» 20__г.	Дата ремонта «__» 20__г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
Прибор принял, претензий не имею /	Прибор принял, претензий не имею /
_____	_____
_____	_____

LUAZON

Модель: LW-45,
Артикул: 1519725.

**ЩИПЦЫ-ГОФРЕ
ДЛЯ ВОЛОС**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип пластин: «гофре»;
- 4 волны;
- керамическое покрытие пластин;
- рабочая температура: 160 °C;
- быстрый нагрев;
- мощность: 35 Вт;
- напряжение: 220 В.

Комплектация: щипцы-гофре мини, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите данную инструкцию.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на приборе.
- Во избежание перегрева прибор не работайте непрерывно более 10 мин. и обязательно делайте перерыв не менее 10 мин.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10 °C и выше 40 °C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Поскольку щипцы сильно нагреваются, не допускайте их соприкосновения с кожей во избежание ожогов.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Не оставляйте прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.

1

LUAZON

Модель: LW-26.
Артикул: 2393835.

- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети выньте за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными сенсорными, физическими или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные объяснения относительно использования электроприбора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Когда щипцы нагреются, отделите прядь волос, зажмите ее между пластинами и удерживайте в таком положении несколько секунд.
- Вы можете придать волосам объем только у корней: для этого поместите прядь в зажим прибора как можно ближе к корням волос.
- Если вы хотите придать объем волосам по всей длине, начинайте моделирование от корней волос к их кончикам, каждый раз вкладывая в зажим щипцов следующую часть пряди по направлению к кончикам волос.
5. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте для чистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора во избежание его повреждений.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

LUAZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование изделия _____
Номер модели _____
Серийный номер _____
Дата изготовления _____
Дата продажи «__» 20__г. М.П.

Условия гарантии:
Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ LuazON. Данный талон дает вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 6 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации. В случае возникновения неисправности техники в течение гарантийного срока вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена. Гарантия не включает в себя первоначальное обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок изложен в инструкции по эксплуатации.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Дата продажи «__» 20__г.	Дата продажи «__» 20__г.
Наименование _____	Наименование _____
Модель _____	Модель _____
Сер. номер _____	Сер. номер _____
Ф.И.О. Клиента _____	Ф.И.О. Клиента _____
Телефон _____	Телефон _____
Адрес _____	Адрес _____
М.П.	М.П.
Подпись продавца	Подпись продавца

LuazON. Искусство заботы о близких.