

## Плойка-выпрямитель для волос

Артикул: 1139826

Модель: LW-46.



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

## LUAZON LW-46.

Благодарим за использование продукции LuazON.  
Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

### Основные характеристики:

Диаметр плойки: 25 мм  
Максимальная температура нагрева: 180°C  
Керамическое покрытие пластин выпрямителя  
Длина провода: 1.5 м

### Технические характеристики:

Мощность: 35 Вт  
Гарантия 12 месяцев

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Соблюдайте особые меры предосторожности при работе с прибором, так как он нагревается до высоких температур. При первом включении прибора может появиться специфический запах, вызываемый нагревательными элементами. Он устраняется при дальнейшем использовании прибора.

1. Перед использованием прибора расчешите волосы. Волосы должны быть чистыми и сухими.
2. Полностью разверните провод.
3. Поместите прибор на ровную поверхность и включите в сеть.
4. Через 3 минуты после включения прибор готов к использованию. При выпрямлении волос: равномерно распределите прядь волос между пластинами и сожмите пластины на несколько секунд. Начинайте от корней волос к их кончикам. При завивке волос: поочередно накручивайте пряди на плойку, выдерживая каждую прядь по 5-10 секунд.
5. После окончания использования прибора выключите его и отключите от сети.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не используйте прибор для укладки мокрых или влажных волос.
- Перед расчесыванием дайте волосам остыть.

### ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС

- Включите прибор.

2

## LUAZON LW-46.

- Возьмите прядь волос (около 4 см шириной) и плотно зажмите её пластинами.
- Медленно проведите пластинами от корней до кончиков волос.
- Повторите процедуру несколько раз.

### ЗАВИВКА ВОЛОС

- Включите прибор.
- Отделите пряди. Накрутите каждую прядь на плойку, фиксируя при этом конец пряди при помощи зажима.
- Для формирования локона понадобится 5-10 секунд. После этого освободите прядь.

Для создания более тугих и мелких локонов используйте более узкие пряди волос, для формирования более крупных локонов – более широкие.

### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Протирайте прибор мягкой сухой тканью.
- Избегайте попадания воды на прибор.
- Не используйте для очистки агрессивные моющие средства, абразивные вещества.
- Храните прибор при комнатной температуре в месте, недоступном прямому солнечному свету.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Во избежание перегрева прибора не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут.
- Не включайте прибор при температуре воздуха ниже 10°C и выше 50°C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не держите его рядом с открытым источником огня.
- Избегайте контакта прибора с кожей.
- Не подвергайте прибор воздействию воды.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Используйте и храните его в местах, недоступных для детей. Не допускайте использование прибора детьми.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

3

## LUAZON LW-46.

- Не оставляйте нагретый прибор рядом с одеждой, бумагой и легковоспламеняющимися предметами.
- Данный прибор не должен использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, если только они не будут находиться под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, и не получат от него предварительные разъяснения относительно использования электроприбора.
- Всегда выключайте прибор после его использования.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Плойка-выпрямитель, инструкция, гарантийный талон.

LuazON. Искусство заботы о близких.

4