

ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ГЕЛЬ-ЛАКА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- тип лампы: ультрафиолетовая;
- количество ламп: 4 шт.;
- режим непрерывной сушки;
- таймер: 120 секунд;
- мощность: 36 Вт;
- напряжение: AC 220-240 В.

Комплектация: лампа для сушки гель-лака, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 12 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Когда устройство не используется, отключайте его от сети. Отключая прибор от электросети, держитесь за вилку, а не за сетевой шнур.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.

- Во избежание риска поражения электрическим током:
 - не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
 - не используйте прибор в местах с повышенной влажностью;
 - не прикасайтесь к прибору или сетевому шнуру влажными руками;
 - не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур поврежден или мокрый.
- Регулярно проводите замену ультрафиолетовых ламп. Перед заменой отключите прибор от электросети и дайте лампам остыть.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно – обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на твердую, ровную, сухую поверхность.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Поместите ногти в лампу на необходимое для сушки время.
4. Установите подходящий режим: I – таймер на 120 сек., II – непрерывная сушка.
5. Сушить покрытие рекомендуется по схеме 4–4–2:
 4 пальца одной руки → 4 пальца другой руки → 2 больших пальца обеих рук.
6. По завершении процедуры отключите прибор от электросети.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- При помощи острого предмета аккуратно удаляйте прилипший гель с корпуса прибора.
- Протирайте корпус мягкой сухой тканью, не оставляющей ворса.
- Для дезинфекции протирайте корпус прибора спиртосодержащим средством.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.