



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
SA-5103R / SA-5103B**

4 гребня для длины волос 3/6/9/12 мм
5-ступенчатая регулировка лезвия с помощью бокового рычажка
Мотор повышенной производительности
Керамические лезвия
Петелька для подвешивания
Мощность 15 Вт



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для стрижки волос под длину 3, 6, 9, 12 мм. Прибор НЕ предназначен для стрижки животных.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
 - Запрещается включать прибор влажными руками.
 - Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
 - Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.
 - Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
 - Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
 - Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.
 - Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.
 - **ВНИМАНИЕ! Не стригите машинкой животных.**
 - Не используйте машинку на пораненной (или раздражённой) коже и при дерматологических заболеваниях.
 - **Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Режущие лезвия
2. Рычажок регулировки лезвия (регулятор длины срезаемых волос)
3. Корпус
4. Кнопка включения / выключения
5. Петелька для подвешивания
6. Шнур питания
7. 4 гребня (3 / 6 / 9 / 12 мм)



РАБОТА

- Перед началом работы устройства убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла.
- Установите необходимую насадку для стрижки (гребень).
- Тщательно расчешите волосы, чтобы распутать все волосяные узлы.
- Оберните шею полотенцем, чтобы состриженные волосы не падали за воротник.
- Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться.
- Выполняйте стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество стрижки.
- Медленно перемещайте машинку против роста волос, чтобы добиться более ровной стрижки. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки!
- Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор (2) из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка волос между лезвий.

СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ

- Установите насадку на 3 мм или 6 мм.
- Расположив машинку зубчиками вверх, начинайте стричь волосы в центре головы у основания шеи (рис.1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка (рис.2). Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.
- Установите насадку на 9 мм или 12 мм для более длинных волос и начинайте обработку всей задней части головы.
- С помощью насадок 3 мм и 6 мм обработайте височные области (рис.3). После этого установите насадку 9 мм или 12 мм и продолжайте обрабатывать височные области по направлению к верхней части головы.
- Начинайте стрижку верхней части головы с помощью насадки 9 мм или 12 мм, направляя машинку от макушки против направления роста волос (рис. 4).
- Для стрижки длинных волос зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой (рис.5).
- Для подравнивания волос снимите насадки и установите регулятор длины (2) срезаемых волос в нижнее положение.
- Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и шее (рис.6).
- Чтобы сделать короткую стрижку, стригите волосы по направлению от шеи к верхней точке головы, используя при этом насадку для большой длины волос. Удерживая насадку параллельно голове, медленно продвигайте между прядей. Точно также стригите волосы по бокам, начиная от шеи и заканчивая верхней точкой головы.
- На участке от лба до верхней точки головы подстригите волосы в направлении, противоположном их росту. Затем подравняйте волосы на этом участке с волосами по бокам (рис.7).



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5



Рис.6




Рис.7

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После каждого применения чистите машинку щёткой и протирайте её корпус слегка влажной тканью.
- Если лезвия снимали для чистки или замены, их нужно отрегулировать заново. Для этого достаточно подравнять зубцы верхнего и нижнего лезвий. Кончики зубцов верхнего лезвия должны находиться на расстоянии 1-2 мм ниже зубцов нижнего лезвия.
- Для обеспечения надёжной работы машинки регулярно смазывайте её лезвия прилагаемым маслом:
 - Перед смазкой отключите машинку от электросети и снимите с помощью щётки волосы, застрявшие между зубчиками машинки. Смажьте лезвия.
 - Включите машинку на несколько секунд, чтобы масло равномерно распределилось по поверхности стригущих лезвий.
 - Отключите машинку от сети и удалите излишки масла с помощью мягкой ткани.
- Не применяйте для смазки лезвий масло для волос, жиры, а также масло, разбавленное растворителями (керосином и т.п.).

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на **сайте sakura-dt.com**

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
3. Гарантия не распространяется на:
 - технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Машинка для стрижки	1 шт.
2. Насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)	4 шт.
3. Щёточка для чистки лезвий	1 шт.
4. Масло для смазки лезвий	1 шт.
5. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
6. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240В~50Гц
Потребляемая мощность	15Вт

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: NINGBO RIWEI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
Адрес: Development Road, 1000#, Zhouxiang Town, Cixi, 315324, Ningbo, Zhejiang province, China
Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»
Адрес: 630088 Россия, Новосибирск, Северный проезд, 7.
www.sakura-dt.com

Срок службы прибора – 5 лет
Дата производства – 12-2019



ХРАНИТЕ ПРИБОР СУХИМ!