

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за приобретение продукции ТМ Luazon. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Съёмный контейнер.
- Защитная крышка и щеточка для чистки.
- Работает от батареек (не в комплекте).
- Напряжение: DC 3 В.

Комплектация: машинка для удаления катышков, защитная крышка, щеточка для чистки, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования.
- Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь устройством вблизи источников влаги.
- Оберегайте прибор от ударов и падений на твердую поверхность.
- Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь прибора.
- Каждый раз перед использованием прибора осматривайте его. При наличии повреждений ни в коем случае не включайте его.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно — обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Используйте прибор только для очистки одежды.
- Не применяйте прибор для обработки кожи, махровых и ворсистых тканей, вышивок ит. п.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть с устройством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите батарейки в батарейный отсек, соблюдая полярность.
2. Разложите обрабатываемое изделие на ровную поверхность так, чтобы на нем не было складок.
3. Убедитесь, что съемный контейнер для сбора катышков плотно закрыт.
4. Снимите защитную крышку.
5. Включите устройство с помощью переключателя.
6. Легкими круговыми движениями, без надавливания, обработайте поверхность изделия.
7. После использования выключите прибор с помощью переключателя.
8. Аккуратно отсоедините съемный контейнер от основного корпуса и очистите его от катышков.

ЧИСТКА И УХОД

- Регулярно очищайте контейнер для сбора катышков.
- При необходимости протирайте корпус прибора мягкой влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивные очистители или агрессивные моющие средства.
- Не включайте прибор сразу после чистки.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.