

Инструкция к кухонным механическим таймерам

Кухонные таймеры — очень нужные приспособления, позволяющие контролировать время приготовления блюд. Если же вы пользуетесь газовой плитой или любой другой техникой, не оборудованной таймером, этот маленький помощник не позволит вам забыть о готовящихся блюдах или напомнит, что пора добавлять в них следующие ингредиенты.

Принцип действия и правила эксплуатации:

- Кухонный механический таймер имеет круглый циферблат и заводится одним движением руки по часовой стрелке. После чего начинается обратный отсчет времени.
- Прокрутите ручку механизма до тех пор, пока указатель не остановится напротив нужной вам цифры, обозначающей минуты.
- Когда таймер приведен в действие он начинает тикать, как обычные часы, а по истечении заданного времени подает звуковой сигнал.
- Таймер можно завести на время от 1 минуты до 1 часа.