

Руководство по технике безопасности

Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь со следующим руководством по технике безопасности и руководствуйтесь инструкциями по использованию прибора.

- Перед включением прибора в розетку электрической сети проверьте, соответствует ли напряжение в этой сети напряжению, приведенному в приборе. В противном случае может привести к повреждению или ранению. Какая-либо ошибка во включении отменяет гарантию.

- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

Продолжительное использование прибора с коммерческой или профессиональной целью может привести к его перегрузке и в результате этого к повреждению прибора или к ранению людей. Такой способ использования прибора отменяет гарантию.

- С целью предупреждения риска несчастных случаев в результате удара электрическим током, никогда не пользуйтесь прибором с мокрыми руками или на влажных или мокрых поверхностях. Следите за тем, чтобы вода не попадала на отдельные электрические части прибора, и никогда не опускайте их в воду.

- В рамках предупреждения риска несчастных случаев не допускается пользование прибором детьми или каким-либо лицом, предварительно не ознакомившимся с этим руководством.

- Не допускается пользование прибором лицами (включая детей), с ограниченными умственными или физическими способностями, так и лицами без опыта или знаний, за исключением случаев, когда рядом находится лицо, ответственное за их безопасность, присмотр или инструктаж о работе этого прибора.

- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

- Если не пользуетесь прибором, отключите его из электрической сети. Так же поступите перед его очищением и при отключении электроэнергии.

- Не пользуйтесь прибором, если он не работает хорошо и в случае его повреждения или повреждения питающего кабеля и вилки. В интересах безопасности кабель должен быть заменен

- Какое-либо вмешательство, за исключением обыкновенной чистки и профилактики, проводимое заказчиком, должно проводиться в авторизованном сервисном пункте.

- Прибор, вилку или питающий кабель не должен свободно свисать в досягаемости детей, предотвращайте также его контакт или нахождение рядом с горячими частями прибора, рядом с источниками тепла или на острых гранях.

- С целью сохранения гарантии на прибор и предотвращения технических проблем никогда не пробуйте его сами демонтировать или ремонтировать, не позволяйте также неквалифицированным лицам делать это. Отправьте прибор в авторизованный сервисный пункт.

- Никогда не передвигайте прибор и не выключайте его, потянув за питающий кабель. В противном случае могут нарушиться функции прибора или возникнуть риск несчастного случая.

- Использование частей и принадлежностей, не рекомендованных производителем, может вести к несчастным случаям, повреждению прибора, ухудшению его работы и окончанию действия гарантии.

- С целью предотвращения опасности несчастных случаев от электрического тока, при включении или выключении прибора из электрической сети убедитесь, что Ваши пальцы не касаются металлических частей вилки.

- Не включайте в ту же розетку электрической сети другие приборы с использованием адаптеров, чтобы не вызвать несчастный случай. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он находится в хорошем состоянии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- С целью предотвращения опасности несчастных случаев необходимо следить за тем, чтобы волосы, части одежды или иные предметы не могли зацепиться вращающимися частями прибора.

- Не прикасайтесь к венчикам или крюкам для теста и не вставляйте в прибор предметы (нож, вилку, ложку и т.п.), в противном случае можете пораниться, создать угрозу иным лицам или повредить прибор. Шпателем можно пользоваться только при выключенном приборе.

- С целью предотвращения повреждения прибора, никогда не помещайте прибор и его принадлежности в морозильник, в классическую духовку или микроволновку.

- Принадлежности предназначены для приготовления пищевых продуктов. Не пользуйтесь ими для смешивания иных продуктов.

- Перед монтажом, демонтажем или чисткой прибора и при удалении от прибора, ни на минуту не оставляйте его в рабочем состоянии или включенным в сеть, особенно в присутствии детей.

ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Достаньте принадлежности и промойте их теплой водой.

Включите прибор в сеть.

Рекомендуем пользоваться более глубокой посудой.

Для предотвращения разбрызгивания сначала опустите венчики в сбиваемые продукты, и только потом включите прибор.

С помощью переключателя скоростей постепенно увеличивайте скорость, сначала скорость 1, затем 2,3,4,5 так, чтобы кушанье стало густым.

Для предотвращения разбрызгивания перед тем, как вынуть венчики из кушанья, выключите прибор.

Не пользуйтесь насадкой блендера:

- В кастрюле на горячей плите

- Не включайте ее на холостом ходу, не пользуйтесь для размельчения льда, перемола сырого мяса, сухих плодов (миндаля, орехов и т.п.)

ЧИСТКА

1. Проверьте, действительно ли прибор отключен от сети.

2. Венчики или насадку блендера сразу же после использования вымойте, чтобы на них не засохли прилипшие остатки теста, яиц или масла.

3. Принадлежности можете мыть в проточной воде губкой и средством для мытья посуды, а также в посудомоечной машине.

4. Корпус прибора просто вытрите влажной губкой и хорошенько высушите его.

5. Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.

6. Не применяйте абразивную губку или средства, содержащие металлические предметы.

7. Моторный блок ни в коем случае нельзя опускать в воду. Чистите его сухой или слегка влажной тряпочкой.