

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Продавец: _____

Дата продажи: _____

Наименование изделия (комплектация): _____

Модель ENERGY GE-707 и GE-706	Мини-клинер

1. Изделие проверено в присутствии покупателя, претензий к комплектации, внешнему виду и качеству не имеется.
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи.
3. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкции.
4. Гарантийное обязательство действительно только в оригинале, с отметкой о дате продажи, печатью, подписью продавца и покупателя.
5. Замена прибора вследствие заводских дефектов производится в торговой сети или изготовителем.

Подпись продавца _____ Подпись покупателя _____

М.П.

ENERGY

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Миниклинер



GE-707



GE-706

Не подлежит обязательной сертификации

CE

Миниклинер
Модели ENERGY GE-707 и GE-706
Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

I. Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора ни в коем случае не включайте его.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины и других емкостей, заполненных водой.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только

- оригинальные запасные части.

II. Специальные указания по безопасности данного прибора

- Прибор предназначен для снятия катышков с одежды и других текстильных изделий.
- Не допускается использование прибора для бритья лица.
- При использовании прибора не давите слишком сильно на ткань.
- Диапазон рабочих температур: 0-40°C.
- Прибор не предназначен для бритья тканей с длинным ворсом.

III. Эксплуатация прибора

- Откройте отсек для батареек.
- Вставьте в него батарейки типа 1x1.5VLR20 DU -1 для модели GE-707 и 2x1.5VLR6 UM-3(AA) для модели GE-706 (батарейки в комплект не входят). Соблюдайте правильную полярность (см. рисунок на дне отсека или сбоку).

IV. Чистка и уход

- Выключайте прибор перед чисткой и удалением лезвий.
- Очищайте лезвия после каждого использования.
- Для этого открутите защитную сеточку, повернув ее против часовой стрелки. Будьте осторожны: лезвия очень острые!
- Очищайте съемный контейнер с помощью щетки после каждого использования.

V. Технические характеристики.

Тип батареек:	Модель GE-707	1x1.5VLR20 DU -1
	Модель GE-706	2x1.5VLR6 UM-3(AA)

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

