

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1.1. Прежде чем приступить к установке и эксплуатации ИК обогревателя ПромСТЕП, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

2.1. Инфракрасные обогреватели ПромСТЕП предназначены для обогрева помещений производственного назначения, складских помещений, цехов, автомастерских и т.п.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- 3.1 Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт
- 3.2 Частота тока - 50Гц
- 3.3 Напряжение сети – 220 В
- 3.4 Габаритные размеры LxВxН, мм – 1250 x 175 x 40
- 3.5 Масса не более – 5кг
- 3.6 ИК обогреватели соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и техническим условиям ТУ 3468–001–54683805-2015
- 3.7 Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АУ04.В.00000 от 5.06.2015 по 04.06.2020
- 3.8 Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
- 3.9 Обогреватели выпускаются в металлическом корпусе.
- 3.10 Класс защиты – I
- 3.11 Степень защиты – IP24

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- ИК обогреватель ПромСТЕП – 1 шт.
- Набор крепежа – 1 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Евроупаковка – 1шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 Подключение к электрической сети производится только с помощью кабеля с желто-зеленой жилой для заземления. Прокладку кабеля рекомендуется производить специализированной организацией.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей!

- 5.2. Расстояние от электрообогревателя до нагреваемых предметов должно быть не менее 0,5м.
- 5.3. Высота установки от пола не менее 2,5 м.
- 5.4. Используйте электрообогреватель только по назначению.
- 5.5. Не прикасайтесь к нагревательной панели во время работы.
- 5.6. Не допускайте касания кабеля питания горячих поверхностей.
- 5.7. Не допускается эксплуатация электрообогревателя непосредственно под розеткой, вблизи занавесок и штор, и над дверьми и окнами.
- 5.8. Запрещается:
 - оставлять электрообогреватель без надзора;
 - производить осмотр и ремонт электрообогревателя, находящегося под напряжением;
 - накрывать, во избежание перегрева и возгорания;
 - держать вблизи электрообогревателя легковоспламеняющиеся вещества.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ.

- 6.1. Рекомендуется устанавливать обогреватели на потолок.
- 6.2. Минимальная высота подвеса 2 м
- 6.3. Во избежание выхода из строя необходимо содержать электрообогреватели в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части.

6.4. Осмотр и профилактические работы должны производиться при отключении электрообогревателя от электросети.

7. УСТРОЙСТВО ОБОГРЕВАТЕЛЯ.

7.1. ИК обогреватель состоит из металлического кожуха с антикоррозийным покрытием с установленным на нем алюминиевой обогревательной панелью. Внутри алюминиевой панели установлен трубчатый электронагреватель (ТЭН)..

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Обогреватель следует хранить в упаковке в закрытых помещениях с вентиляцией при температуре от 0°C до +40°C с относительной влажностью до 80%.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 9.1. Изготовитель, производственная компания ООО «СофтТерм», предоставляет гарантию на инфракрасные обогреватели ПромСТЕП в течение 1 (одного) года, со дня продажи, при условии соблюдения покупателем всех положений и правил, изложенных в Руководстве по эксплуатации. Гарантия распространяется исключительно на материалы и производственные дефекты.
- 9.2. Изготовитель (Продавец) обязуется в течение гарантийного срока производить ремонт или замену деталей, вышедших из строя по вине Изготовителя. Продолжительность гарантийного ремонта или замены от 1 до 10 дней.
- 9.3. Условия гарантийных обязательств утрачивают силу, если изделие или деталь вышли из строя по вине Потребителя (Покупателя), в случае если:
 - Произведено изменение в конструкции или схеме, несогласованное с изготовителем;
 - Ремонт производился покупателем или третьими лицами;
 - изделие подвергалось механическим ударам, деформациям, воздействию повышенной температуры, огня, погружению в воду или обильному поливанию обогревателя водой, содержащей едкие и химически активные реагенты жидкостей, производственной едкой пыли и аэрозолям;
 - изделие подвергалось неосторожному обращению, применению не по прямому назначению, а также испытало другие неконтролируемые стихийные воздействия.
- 9.4. Претензии по гарантии принимаются только при наличии счета (чека) изготовителя, заполненного гарантийного талона и Руководства по эксплуатации с печатью производственной компании ООО «СофтТерм», датой продажи, отметкой об установке и подключении.
- 9.5. Изделие, передаваемое в ремонтную службу, должно быть в чистом виде, в полной комплектации и в упаковке.
Примечание: Фирма-изготовитель несет ответственность только за то, что отражено в настоящих гарантийных обязательствах, и не отвечает ни за какие-либо подразумевающиеся обязательства или договоренности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за любые косвенные или прямые убытки, в том числе за любую потерю прибыли или экономики и не будет обязана удовлетворять какие бы то ни было претензии любых сторон.