

Стул мастера



СЕНЬОР+

1. Общие сведения об изделии

1.1. Стул предназначен для размещения мастера на рабочем месте

2. Технические характеристики

2.1. Стул состоит из следующих частей: основание (пятилучие), съёмные подпятники или колеса, пневмоподъёмник (газлифт), мягкие элементы сиденья и спинки.

2.2. Габариты стула в мм: Длина 420, Ширина 350, Высота 430-560

2.3. Допустимая нагрузка не более 90 кг.

2.4. Ход штока газлифта (высота подъёма стула) 180 мм.

2.5. Масса стула 9-10 кг.

2.6. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.

2.7. Срок службы изделия - 5 лет.

3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	кол-во
1	Стул	1 шт.
2	Спинка с дугой	1 шт.
3	Газлифт	1 шт.
4	Пятилучие	1 шт.
5	Колеса	5 шт.

4. Порядок сборки

4.1. Вставить в пятилучие колеса (подпятники).



4.2. Вставить в пятилучие газлифт

4.3. Вставить в стул спинку и закрепить барашком.

4.4. Установить на шток газлифта стул.

4.5. Проверить работоспособность газлифта, для чего, при разгруженном стуле, потянуть рукоятку вверх – стул должен подняться; для опускания стула необходимо потянуть рукоятку вверх при нагруженном стуле.

Варианты комплектации

Газлифт	Пятилучие	Дуга
Хром 240	Хром	Хром
		

5. Меры безопасности.

Использовать стул только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в пункте 2.3.