

# Прибор для приготовления хот-догов PL-1012

## Руководство по эксплуатации

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!** Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям.

При покупке прибора необходимо убедиться в наличии в гарантийном талоне даты продажи, подписи продавца и штампа магазина. Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности, работоспособности и комплектности прибора.

### 1. Общие указания

- 1.1. Используйте данный прибор только для бытовых целей и только согласно инструкции.
- 1.2. Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях, а также:
  - В небольших кухнях для сотрудников магазинов, офисных служащих и других помещений со сходным родом деятельности.
  - В домашнем хозяйстве.
  - Для использования клиентами отелей, хостелов и других помещений временного проживания.

Примечания. Время приготовления зависит от количества и размера сосисок.



### 1. Описание

- 1 - Прозрачный резервуар для сосисок
- 2 - Чаша для воды
- 3 - Крышка
- 4 - Металлические стержни для подогрева булочек
- 5 - Резиновые ножки
- 6 - Переключатель Вкл/Выкл

### 2. Технические данные

2.1.	Номинальное напряжение, В	220
2.2.	Потребляемая мощность, Вт	450
2.3.	Номинальная частота, Гц	50

### 3. Комплект поставки

3.1.	Прибор для приготовления хот-догов	1 шт.
3.2.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

#### 4. Меры предосторожности и техническое обслуживание

- 4.1. **Важно:** люди (включая детей), которые не могут использовать данный прибор должным образом в силу физических и умственных причин или в силу недостатка знаний и опыта, ни в коем случае не должны использовать данный прибор за исключением случая, когда они находятся под присмотром или заранее получили необходимые инструкции по безопасности.
- 4.2. Необходимо оградить детей от возможности использования данного прибора в качестве игрушки.
- 4.3. Убедитесь, что напряжение в вашей сети соответствует указанному на приборе.
- 4.4. Никогда не оставляйте прибор без присмотра.
- 4.5. Перед использованием проверяйте прибор на наличие повреждений. Никогда не используйте прибор, если на проводе есть следы повреждений. Если поврежден провод, обратитесь в специализированную мастерскую.
- 4.6. Никогда не погружайте Ваш прибор в воду или любую другую жидкость.
- 4.7. Прибор нельзя мыть в посудомоечной машине.
- 4.8. Никогда не используйте прибор возле горячих поверхностей.
- 4.9. Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической сети.
- 4.10. Никогда не используйте прибор на улице или во влажной среде и всегда ставьте его только на сухую и ровную поверхность.
- 4.11. Никогда не используйте детали, не рекомендуемые производителем. Они могут создать опасность для пользователя и повредить прибор.
- 4.12. Никогда не тяните прибор за провод. Убедитесь, что провод ни за что не цепляется. Не обматывайте провод вокруг прибора и не скручивайте его.
- 4.13. Размещайте прибор на столе или плоской поверхности.
- 4.14. Отключайте прибор от электрической сети после использования.
- 4.15. Убедитесь, что прибор отключен от электрической сети и остыл прежде, чем вынимать, снимать и чистить какую-нибудь деталь. Обязательно нужно снять детали перед чисткой прибора.
- 4.16. Убедитесь, что провод не соприкасается с горячими частями прибора. Никогда не трогайте горячие части прибора. Всегда используйте перчатки, когда держите прибор. Убедитесь, что ничто не соприкасается с горячими элементами прибора.
- 4.17. Перед использованием прибора всегда проверяйте чашу для воды на наличие в ней достаточного количества воды. Вода крайне необходима, так как используется для приготовления. Перед тем, как налить воду, обязательно отключите прибор от электрической сети. Никогда не проливайте воду на корпус и внутрь него и не превышайте максимально допустимое значение уровня воды, указанное на чаше резервуара.
- 4.18. В чашу для воды допустимо наливать только воду и никакую другую жидкость.
- 4.19. Никогда не превышайте максимальное значение на чаше для воды, когда заполняете её, так как при закипании вода может вылиться наружу.

- 4.20. Используйте только холодную воду для заполнения чаши.
- 4.21. Используйте прибор только с закрытой надлежащим образом крышкой.
- 4.22. **Внимание!** Горячий пар может просачиваться через крышку во время использования.
- 4.23. После нагрева поднимайте крышку прозрачного резервуара только за пластиковую ручку, так как это опасно и можно обжечься!
- 4.24. Не дотрагивайтесь до стержней для разогрева булочек сразу после использования. Стержни горячие! Возможность получения ожогов!
- 4.25. Никогда не передвигайте прибор во время использования.

## **5. Подготовка прибора к работе**

- 5.1. Достаньте содержимое из коробки (прибор, прозрачный резервуар и крышку).
- 5.2. Перед первым применением очистите прибор следуя указаниям в пункте «Уход за прибором».
- 5.3. Убедитесь, что прибор выключен, а именно, что переключатель ВКЛ\ВЫКЛ установлен в позиции «0».
- 5.4. Установите прибор на ровную нескользящую поверхность.
- 5.5. Наполните чашу для воды до отметки «МАХ».
- 5.6. Установите прозрачный резервуар на чашу для воды. Обратите внимание на 4 фиксатора: они должны быть помещены в соответствующие пазы на чаше для воды. Нажмите на резервуар с упором, чтобы зафиксировать его.
- 5.7. Поместите сосиски в прозрачный резервуар. Не перегружайте прозрачный резервуар, так как прибор может не функционировать должным образом и сосиски не нагреются до необходимой температуры.
- 5.8. Накройте прозрачный резервуар крышкой.
- 5.9. Воткните штекер в розетку с заземлением и поставьте переключатель ВКЛ\ВЫКЛ в позицию «1». Приготовление сосисок начнется примерно через 2 минуты.
- 5.10. Сосиски будут готовы через 8-10 минут.
- 5.11. Насадите булочки для хот-догов на металлические стержни для прогрева, предварительно обрезав края булочки. **ВНИМАНИЕ!** Стержни для прогрева булочек очень горячие! Есть опасность получения ожогов!
- 5.12. Осторожно снимите крышку с прозрачного резервуара. Вытащите сосиски из прозрачного резервуара вилкой или щипцами для сосисок.
- 5.13. По прошествии примерно 2 минут снимите булочки для хот-догов со стержней для прогрева. Вставьте сосиски в булочки.
- 5.14. Насадите оставшиеся булочки для хот-догов на стержни для прогрева, как было описано ранее.
- 5.15. После завершения работы верните переключатель ВКЛ\ВЫКЛ в позицию «0» и вытащите штекер из розетки. Дайте прибору остыть в течение примерно 20 минут и затем очистите прибор следуя указаниям в пункте «Уход за прибором».

## **6. Уход за прибором.**

- 6.1. Всегда выключайте прибор из розетки и дайте ему остыть перед очисткой.

- 6.2. Очистите пластиковые части прибора мягкой тряпкой.
- 6.3. Никогда не погружайте основу прибора в воду или в другую жидкость.
- 6.4. Очищайте чашу для воды с помощью мокрой губки (или тряпки) и мыльной воды.
- 6.5. Не мойте сам прибор и его съемные части в посудомоечной машине.
- 6.6. Не очищайте прибор с помощью каких-либо абразивных материалов, а также стальных и шерстяных, так как это ведет к повреждению прибора.
- 6.7. Удаление накипи. Чаша для воды покрыта антипригарным покрытием. Это покрытие препятствует образованию накипи на чаше. Если после приготовления на дне чаши остались осадки накипи, нужно очистить их влажной тряпкой или веществом от накипи, содержащим лимонную кислоту. Используя такое вещество, всегда следуйте инструкции производителя.

### **7. Правила хранения**

- 7.1. Храните прибор в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора.

### **8. Гарантия**

- 8.1. Гарантийный срок обслуживания- 1 год со дня покупки. При отсутствии в гарантийном талоне отметки предприятия торговли о продаже, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
- 8.2. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие самостоятельного изменения потребителем электрической схемы и её комплектующих, а также неквалифицированно произведенным ремонтом не уполномоченными лицами.
- 8.3. Гарантия не распространяется на приборы с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технических требований, оговоренных в Руководстве по эксплуатации, или нестабильности установленных параметров электросети.
- 8.4. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
- 8.5. Завод постоянно работает над улучшением конструкции прибора, поэтому в нём могут быть изменения, не отраженные в данном руководстве.

### **9. Производитель.**

- 9.1. «DianJia Cookware & Hardware Factory» («Дяньдзия Куквэа энд Хэндвэа Фэктори"»)
- 9.2. «HeCun Industrial Estate SiQian Town, Xinhui, Jiangmen City, GuanDong Province, . China» («ХеКун Индастриал Истейт Сытсиань Таун Сынхуй, Дзианмен Сити, провинция Гуандун, Китай»)







**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт**  
Изъята « » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Исполнитель \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

*Pullman*™ является зарегистрированной  
торговой маркой. Все права защищены.  
Сделано в КНР специально для России.

**Гарантийный Талон**

Прибор для приготовления хот-догов «PL-1012»

Дата производства \_\_\_\_\_ Январь 2013

Заводской номер \_\_\_\_\_

Фирма - продавец \_\_\_\_\_

Гарантийная мастерская \_\_\_\_\_

В случае, если графа гарантийная мастерская не заполнена, услуги по  
гарантийному обслуживанию принимает на себя фирма - продавец.

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

фамилия,            имя ,            отчество            подпись

наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес

**М.П.**

должность и подпись руководителя предприятия,

выполнившего ремонт

Товар сертифицирован

