

Памятка по установке и эксплуатации терморегулятора

Терморегулятор предназначен для поддержания постоянной температуры воздуха, регулирования и экономии подачи электроэнергии. Комфортная температура воздуха будет поддерживаться постоянно, автоматически включать и выключать режим контроля подачи электричества. Данная модель может использоваться для контроля системы обогрева на основе электрических конвекторов, инфракрасных панелей и других электрических нагревателей.

Что входит?:

Терморегулятор 1 шт
Памятка по установке и эксплуатации 1шт

Как подключить терморегулятор?

В случае подключения одного электрического нагревателя, возьмите терморегулятор, снимите верхнюю крышку, в обозначенном месте проколите ножницами отверстие для проводов.

Проколите второе отверстие 5 мм для воздухообмена в отмеченном месте.

На расстоянии примерно 15 см от вилки разрежьте провод обогревателя, зачистит верхнюю оболочку кабеля. Перед вами две пары проводов.

Вставьте провода в отверстие корпуса, очистите провода от изоляции.

У вас две пары проводов (синие и коричневые), синий соединяется с синим и изолируются, коричневые подсоединяется к двум клеммам терморегулятора.

Закрываем верхнюю пластиковую крышку на защелки.

Как настроить?

Включите обогреватель в розетку. Поверните ручку терморегулятора по часовой стрелке до упора. Обогреватель нагревает до нужной вам температуры воздух. Температуру воздуха измеряйте обычным термометром, повесьте на его на стену не ближе чем 2 метра.

Когда температура воздуха в помещении стала для Вас комфортной, ПЛАВНО поверните ручку регулировки терморегулятора против часовой стрелки ДО ЩЕЛЧКА. Обогреватель выключиться.

Внутри терморегулятора находится биметаллическая пластина. Как только пластина остынет, терморегулятор включится и обогреватель будет нагреваться. В зависимости от того в каком положении находится установленная вами шкала нагрева, терморегулятор будет включать и выключать нагрев обогревателя. (принцип работы утюга)

Рекомендации по эксплуатации:

Не рекомендуется подключать более 4 обогревателей, между собой обогреватели подключаются параллельно.

Можете прикрепить терморегулятор для удобства к стене.

Установка терморегулятора в комнате с повышенной влажностью (ванная, баня, сауна) не рекомендована, либо устанавливается на стену не ниже 0,5-1,5 м от пола и недоступным случайным воздействиям воды.

