



### Безопасность

- Качели предназначены только для бытового использования.
- Качели устанавливаются на ровной и твердой горизонтальной площадке. На площадке с мягким грунтом под подпятники качелей подложите и зафиксируйте опорные подкладки. Устойчивость качелей гарантируется только в случае правильной установки.
- Максимальная нагрузка на место 115 кг, максимальная нагрузка на качели - 350кг.
- При эксплуатации не превышайте указанную допустимую статическую нагрузку на сиденье, а также избегайте случаев высокой динамической нагрузки, сконцентрированной на небольшой его части.
- Не раскачивайтесь и не прыгайте на качелях стоя; не раскачивайте каркас качелей (особенно под нагрузкой), что может привести к дефектам резьбовых соединений и последующей поломке.
- Не держите руки между сиденьем и каркасом.
- Во время эксплуатации не превышайте максимальный угол раскачивания в 20°.
- Не рекомендуется разрешать детям до 12 лет качаться самостоятельно, без присмотра взрослых.
- Соблюдайте осторожность, находясь рядом с раскачивающимися качелями.
- Не разводите вблизи качелей открытый огонь, чтобы исключить попадание искр и воспламенение текстильной части изделия.
- Во избежание деформации дуг тента и узлов их крепления, а также опрокидывания качелей, рекомендуется снимать тент при угрозе сильного ветра или ливня.

### Комплектность качелей

Комплект поставки состоит из двух упаковочных мест:

- упаковка №1 - детали каркаса, комплект метизов, инструкция по сборке

- упаковка №2 - набор текстильных элементов для качелей. Состав текстильного комплекта, применяемые материалы см. на этикетке упаковки №2.

### Уход, хранение, утилизация

- Во время эксплуатации и транспортирования избегайте повреждения полимерного покрытия металлического каркаса.
- Регулярно проверяйте болтовые соединения, при необходимости подтягивайте их.
- Металлические элементы качелей рекомендуется очищать неабразивными мягкими моющими средствами; чехлы мягких элементов и тент стирать при температуре не более 30°.
- Мягкий комплект в период межсезонья хранить в сухом помещении. Наилучший вариант для зимнего хранения качелей - сухое помещение.
- Материалы, применяемые для изготовления тентов и чехлов текстильного комплекта, имеют свойства определенной защиты от ультрафиолетового излучения и влаги (дождя, тумана). Однако при длительных воздействиях солнечного излучения возможно некоторое изменение цвета тента, а при длительных и обильных осадках - протекание. Поэтому обеспечьте элементарную защиту матрасов и подушек в перерывах между использованиями, закрывая их непромокаемым материалом (рекомендуется приобретение чехла-укрытия для мягкого комплекта, в период межсезонья - чехол-укрытие для качелей или на качалку), или перемещая в закрытое помещение.
- Позаботьтесь о том, чтобы все материалы после использования были переданы для вторичной переработки.

### Указания по сборке

- Рекомендуется собирать вдвоем. Для сборки качелей необходимы гаечные ключи на 8, 10 и 13, крестовая отвертка (не входят в комплект качелей).
- Предварительную сборку произведите без затяжки резьбовых соединений. Затяжку произвести, удостоверившись в правильности сборки.
- Комплект применяемых метизов (болт или винт с гайкой и шайбой,) на схеме сборки обозначены по диаметру резьбы и длине болта или винта, напр., комплект винта **М6х40** с гайкой **М6** и шайбой **6** обозначены как «**6х40**».
- В разложенном положении спинка **Н1** опирается на стяжку **Е** замками **W**. Для надежной фиксации спинки в этом положении обязательно крепите ее также и с помощью цепей **U**.
- Гарантийные обязательства**
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня приобретения. Срок службы 4 года.

**1:4**

8x105  
MBx105  
x4

8x50  
MBx50  
x4

8x30  
MBx30  
x4

6x75  
M6x75  
x12

6x70  
M6x70  
x2

6x60  
M6x60  
x4

6x40  
M6x40  
x2

5x35  
M5x35  
x2

4,2x19  
x4

k8 x12

k6 x12

D25 x4

D40 x2

D51 x2

S x2

P1 x2

P2 x2

P3 x2

**1:8**

N x4

O x2

W x2

**1:20**

L x2

U x2

**Legend:**

- A** - (x2) стойка передняя
- B** - (x2) стойка задняя
- C** - (x2) связь
- D** - (x1) дуга опорная
- E** - (x2) стяжка
- F** - (x2) поперечина тента
- G** - (x2) дуга тента
- H1** - (x1) спинка
- H2** - (x1) сиденье
- K** - (x2) подвес
- R** - (x1) подушка
- T** - (x1) тент
- Y** - (x2) подлокотники

