

# Гирлянды Гирляндалар Гірлянди

## Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кірауництва па эксплуатацыі

Модели | Модельдер | Мадэлі

MT.RS.IP20.USB.01.04.9.06, MT.RS.IP20.USB.01.04.9.07, KH.RS.IP20.BT.01.04.1.04,  
KH.RS.IP20.BT.01.04.1.05, BH.RS.IP20.USB.01.04.1.01, BH.RS.IP20.USB.01.04.1.02,  
ZN.RS.IP20.USB.08.04.1.02, MT.RS.IP20.USB.01.04.9.05, MT.RS.IP20.USB.01.04.9.08,  
MT.RS.IP20.USB.01.04.9.09, MT.RS.IP20.USB.02.04.1.01, MT.RS.IP20.USB.02.04.1.02.

### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- наименование, обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия EAC;
- напряжение питания.

### Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10 °С до +45 °С.

Относительная влажность: 10–80 %.

### Хранение

Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5 °С, относительной влажности не более 80 %. Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

### Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причиняя вред пользователю или его имуществу.

- В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

- Следите за тем, чтобы изделие не находилось вблизи горячих поверхностей.

- Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

- Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

- Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

- Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

- Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним.

- Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

- Все работы по обслуживанию изделия должны выполняться при отключении электропитания сети.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.

Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы прибора, составляет 5 лет при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель предоставляет гарантию на срок 6 месяцев, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть.

- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке.

- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

**Внимание!** Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должно пройти предпродажную подготовку.

- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.

Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon Lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

### KZ

#### Таңбалу

Бұйымды таңбалу дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындалған елдің атауы;
- бұйымның атауы, белгіленуі және моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі.

#### Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: +10 °С-тан +45 °С-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10–80 %.

#### Сақтау

Бұйымды сақтау температурасы 5 °С төмен емес, салыстырмалы ылғалдылығы 80 % аспайтын жабық құрғақ, жылытылған үйжайларда жеке қаптамада жуауға асырылады. Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

#### Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Өмір мен денсаулыққа қауіпті жағдайлардың пайда болуын, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

- Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Егер зақымдану белгілері пайда болса, мысалы, қыздырғыштың иісі болса, өнімді дереу өшіріп, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Өнім ыстық беттерге жақын емес екеніне көз жеткізіңіз.

- Кез келген жөндеуді түпнұсқалық қосалқы бөлшектер мен керекжарақтарды пайдалана отырып, импорттаушы компанияның тек авторландырылған сервистік қызмет көрсету орталықтары орындауы тиіс.

- Өнімге жаңбыр, аяз және тікелей күн сәулесі сияқты ауарайы факторларының әсер етуіне жол бермеңіз.

- Өнімді оған оның жеке бөлшектерін су ағынының астында жууға болмайды.

- Егер олар өнімнің жанында болса, Эркашан сегіз жасқа дейінгі балаларға қаржырлық жасанды.
- Сегіз жасдан асқан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану ережелерімен таныс болған жағдайда ғана өз бетінше пайдалана алады.
- Физикалық, сенсорлық немесе психикалық ауытқулары бар, құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондайақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басшылығымен пайдалануға рұқсат етіледі.
- Бұйымға қызмет көрсету бойынша барлық жұмыстар желінің электр қорегі ажыратылған кезде орындалуы тиіс.
- Ескертеу: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде тымдау мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуы өз бетінше бақылауы тиіс.

#### КӘДГЕ ЖАРАТУ ҰРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және электронды тұрмыстық техниканы тұрмыстық қоқыс сияқты қорық жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және құрады қажет жерге қоршаған ортаның күнші ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қабылдайтын мамандандырылған жинау пунктінде жеткізу үшін жауапты болады.

#### КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылғының қызмет ету мерзімі тасымалдау, сақтау және пайдалану талаптарына сәйкес 5 жылды құрайды.

Өндірілуі бөлшек сұрады желісі арқылы өнімді сату күнінен бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді.

- Кепілдік өндірілуінің қисынен тымдаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зақымдық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады.

- Кепілдік құрылғының дұрыс пайдаланбау немесе мақсатына пайдалану салдарынан тымдаған зақымдарға қолданылмайды.

**Назар!** Конструкциялық өзгерістер енгізудің немесе құрылғының қалыпты пайдалану немесе күтіп-сақтау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеті тері кепілдікті жоғалтуға әкеп соғады!

- Өнім сауда залына немесе сатып алу орнына берілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек.

- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілетін тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныс болуы тиіс.

Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Luazon Lighting TM тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жетуде мәселелері бойынша мына мекемекейға хабарласуыңызды сұраймыз: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

#### ВУ

##### Маркіроўка

Маркіроўка шырабы шықанауа ы адаведнасці за канструктарсай дакументацияй прадрпрыемства- шытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка шырабы ўтрымлівае:

- найменне прадрпрыемства- шытворцы;

- найменне краіны- шырабу;

- найменне абазначэнне і мадаль шырабы;

- дата шырабу (месяць і год шыпуску);

- знак адаведнасці ЕАС;

- напружанне сілкаванне.

##### Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10 °С да +45 °С.

Адносная вільготнасць: 10–80 %.

##### Захоўванне

Захоўванне шырабы ажыццяўляецца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухіх ацяпляльных памяшчаннях пры тэмпературы не ніжэй 5 °С, адноснай вільготнасці не большы 80 %. Заводская маркіроўка павінна быць даступная для агляду.

##### Патрабаванні беспяспекі

Шырабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчалнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у шырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб забяспечыць ўзнікнення сітуацыі, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчаснага выхаду прылады за лад, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

- Выкарыстоўваць прыладу толькі па яго прамым прызначэнні, які выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне за прыборам можа прывесці да яго паломкі, прымянення шкоды карыстальніку або яго маёмасці.

- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджання, напрыклад, паху гаралга, неадкладна адключыце шыраб і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі ўладальніка.

- Сачыце за тым, каб шыраб не знаходзілася паблізу гарачых паверхняў.

- Любы рамонт павінен выконвацца выключна аўтарызаванымі цэнтрамі сэрвіснага абслугоўвання кампаніі ўладальніка за выкарыстаннем арыгінальных запчастак частак і прылад.

- Не дапускайце ўздзеяння на шыраб такіх пагодных фактараў, як дождж, мороз і прамыя сонечныя прамяні.

- Не мойце шыраб і яго асобныя дэталі пад бровей вады.

- Заўвады прыкладзіце за дзесцімі малодшай вясмі гадоў, калі яны знаходзяцца побач за шырабам.

- Дзесяць старэйшых за вясом гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць шыраб, толькі калі яны азнаёмыя з правіламі беспячнага абыходжання за ім.

- Асобам, а таксама дзесцім, з фізічнымі, сансарнымі або псіхічнымі парушэннямі, з адсутнасцю вачу і ведаў у зварозе за прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключна пад кантролем або кіраўніцтвам адказнай асобы.

- Усе работы па абслугоўванні шырабы павінны выконвацца пры адключеным электраілкаванні сеткі.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няшчасныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі беспяспекі пры працы за шырабам.

##### ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

Выкарыстанне электронае і электронае бытавое абсталяванне нельга выкідаць у смеццёвыя скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засяраегае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.

Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстаннага абсталявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

##### ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы прыбора, складае 5 гадоў пры выкананні патрабаванняў транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі.

Вытворца прадэставіць гарантыю на тэрмін 5 месяцаў, лічачы ад даты продажу шырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

- Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры заводскай зборцы.

- Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выкарыстання не па прызначэнні.

**Увага!** Любыя спробы ўнесена канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- Выраб да падачы ў гандлёвую залу ці да месца выдачы пакупкі павінна прайсці перадпрадукцыйна-падрыхтоўку.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азна- ёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дамастравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане. Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі шырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыянага абслугоўвання і рамонтну тавару TM Luazon Lighting просьба звяртацца па адрасе: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.