

# 3d ручка

MYRIWELL™

Инструкция по  
эксплуатации



## Устройство 3d ручки



Кончик сопла и участки вокруг него представляют опасность, т.к. нагреваются до высокой температуры. Не дотрагивайтесь до этих участков и не касайтесь ручкой других предметов.

## Инструкция по эксплуатации

- Включите блок питания в розетку, а штекер в разъем подключения питания. Должен загореться желтый индикатор включения питания, ручка начнет работать в режиме ожидания.
- Нажмите кнопку подачи пластика, загорится индикатор готовности к работе красным цветом, ручка начнет разогреваться. Спустя примерно 30 секунд индикатор готовности к работе изменит цвет на зеленый, что означает, что ручка готова к работе.
- Передвиньте ползунок регулировки скорости в максимальное положение.
- Вставьте нить пластика\* нужного цвета в отверстие для загрузки пластика и нажмите кнопку подачи пластика. Встроенный мотор начнет втягивать пластик. Удерживайте кнопку подачи пластика до тех пор, пока расплавленный пластик не начнет выходить из сопла.
- Поздравляем! Вы рисуете в пространстве\*\*. Ползунок регулировки скорости позволяет изменять скорость подачи пластика.
- Если ручка не используется в течение 5 минут, она автоматически переходит в режим ожидания. Чтобы снова начать рисовать, нажмите кнопку подачи пластика и дождитесь, пока ручка нагреется.
- Если вам необходимо вытащить нить\*\*\* или произвести ее замену, нажмите и удерживайте кнопку извлечения пластика, пока весь пластик не выйдет из ручки. Обратите внимание, процесс извлечения пластика начинается спустя несколько секунд после нажатия на кнопку извлечения пластика.
- Если пластика выходит из сопла во время, когда кнопка подачи пластика не нажата, следует немного уменьшить температуру нагрева. Для этого поверните винт регулировки температуры по часовой стрелке на четверть оборота.

\* Перед загрузкой пластика убедитесь, что его конец ровно обрезан.  
\*\* Когда пластик близок к тому, чтобы закончиться, замените его. Не позволяйте ручке « проглотить » остатки пластика.

\*\*\* Рекомендуется извлекать пластик из ручки после каждого использования.

## Обратите внимание

- Используйте только ABS пластик диаметром 1.75 мм.
- Сопло 3d ручки и участки вокруг него представляют опасность, т.к. нагреваются до высокой температуры. Дети должны пользоваться устройством только под присмотром взрослых.
- Используйте только оригинальные блоки питания.
- Не допускайте попадания воды на 3d ручку.
- Не вставляйте в отверстие для загрузки пластика посторонние предметы.

## Технические характеристики

Тип печати: нанесение расплавленного материала  
Метод формовки: трехмерное моделирование  
Область печати: геометрическая  
Скорость подачи материала: регулируемая  
Температура нагрева: 160-250 °C, регулируемая  
Источник питания: 12В, ЗА  
Диаметр сопла: 0.4-0.7 мм

## Гарантия

Гарантия на 3d ручку Myriwell действует в течение 1 года с момента продажи. Покупателю может быть отказано в бесплатном обслуживании при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве, а также при наличии механических повреждений. Гарантейный ремонт производится при наличии оригинального блока питания и чека, подтверждающего факт покупки.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.